

**Free 3 months extension of the original limited warranty period!** Simply text a picture of your proof of purchase to:

**1-844-224-1614**

\*The warranty extension is for the three months immediately following the completion of the product's original warranty period. Individuals do not need to register the product in order to get all the rights and remedies of registered owners under the original limited warranty.

**MICROWAVE OVEN**

# **USER MANUAL**

**MMO17S12ASTC**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENTS

THANK YOU LETTER	EN-01
SAFETY INSTRUCTIONS	EN-02
SPECIFICATION	EN-11
PRODUCT OVERVIEW	EN-12
PRODUCT INSTALLATION	EN-13
OPERATION INSTRUCTIONS	EN-51
TROUBLESHOOTING	EN-61
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	EN-62
DATA PROTECTION NOTICE	EN-63
1 YEAR LIMITED WARRANTY	EN-64

# SAFETY INSTRUCTIONS

## Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

## Explanation of Symbols



### **Danger**

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



### **Warning of electrical voltage**

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



### **Warning**

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



### **Caution**

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



### **Attention**

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



### **Observe instructions**

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

# PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allows soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
  - DOOR (bent)
  - HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
  - DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- d. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

## **▲ WARNING**

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the appliance.
- Read and follow the specific: " PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY " found on page 3.
- This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See " GROUNDING INSTRUCTIONS " found on page 7.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
- Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
- Do not immerse cord or plug in water.
- Keep cord away from heated surface.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
  - Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
  - If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
  - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to persons:

- Do not overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
- Oversized food or oversized metal utensils should not be inserted in a microwave/toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- Do not use paper products when appliance is operated in the toaster mode.
- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- Clean Ventilation Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
- When flaming foods under the hood, turn the fan on.
- Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lyebased oven cleaners, may damage the filter.

- Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

#### **⚠ WARNING**

Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

#### **⚠ DANGER**

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

## **⚠ WARNING**

### Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long cord or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## **RADIO INTERFERENCE**

- Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
  - Clean door and sealing surface of the oven
  - Reorient the receiving antenna of radio or television.
  - Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
  - Move the microwave oven away from the receiver.

- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

## **THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 18 OF THE FCC RULES.**

### **UTENSILS**

#### **CAUTION**

Personal Injury Hazard

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

#### **Utensil Test:**

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

# SPECIFICATION


MODEL	MMO17S12ASTC
Rated Voltage/Frequency	120VAC 60Hz
Rated Input(Microwave)	1500 W
Rated Output(Microwave)	1000 W

---


# PRODUCT OVERVIEW

## Setting Up Your Oven


### PART NAMES



1. Microwave oven door with see-through window
2. Door hinges
3. Waveguide cover: DO NOT REMOVE.
4. Turntable motor shaft
5. Microwave oven light  
It will light when microwave oven is operating or door is open.
6. Safety door latches  
The microwave oven will not operate unless the door is securely closed.
7. Handle
8. Control panel
9. Display
10. Ventilation openings
11. Rating label



Glass turntable



Turntable Ring Assembly


# PRODUCT INSTALLATION

## Important Safety Instructions

This product requires a three-prong grounded outlet. The installer must perform a ground continuity check on the power outlet box before beginning the installation to ensure that the outlet box is properly grounded. If not properly grounded, or if the outlet box does not meet electrical requirements noted (under ELECTRICAL REQUIREMENTS), a qualified electrician should be employed to correct any deficiencies.

### CAUTION:

For personal safety, remove house fuse or open circuit breaker before beginning installation to avoid severe or fatal shock injury.



### CAUTION:

For personal safety, the mounting surface must be capable of supporting the cabinet load, in addition to the added weight of this 63-85 pound (28.5-38.5 kg) product, plus additional oven loads of up to 50 pounds (22.7 kg) or a total weight of 113-135 pounds (51.3-61.2 kg).


### CAUTION:

For personal safety, this product cannot be installed in cabinet arrangements such as an island or a peninsula. It must be mounted to BOTH a top cabinet AND a wall.

### NOTE:

For easier installation and personal safety, it is recommended that two people install this product.

**IMPORTANT - PLEASE READ CAREFULLY. FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE PROPERLY GROUNDED TO AVOID SEVERE OR FATAL SHOCK.**



The power cord of this appliance is equipped with a three-prong (grounding) plug which mates with a standard three-prong (grounding) wall receptacle to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

You should have the wall receptacle and circuit checked by a qualified electrician to make sure the receptacle is properly grounded.

Where a standard two-prong wall receptacle is encountered, it is very important to have it replaced with a properly grounded three-prong wall receptacle, installed by a qualified electrician.

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT, DEFORM OR REMOVE ANY OF THE PRONGS FROM THE POWER CORD. DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD.

## Electrical Requirements





Product rating is 120 volts AC, 60 Hertz, 15 amps and 1.55 kilowatts. This product must be connected to a separate and dedicated supply circuit of the proper voltage and frequency. Wire size must conform to the requirements of the National Electrical Code or the prevailing local code for this kilowatt rating. The power supply cord and plug should be brought to a separate and dedicated 20 ampere branch circuit single grounded outlet. The outlet box should be located in the cabinet above the microwave oven. The outlet box and supply circuit should be installed by a qualified electrician and conform to the National Electrical Code or the prevailing local code.

## Damage—Shipment/Installation

1. If the unit is damaged in shipment, return the unit to the store in which it was bought for repair or replacement.
2. If the unit is damaged by the customer, repair or replacement is the responsibility of the customer.
3. If the unit is damaged by the installer (if other than the customer), repair or replacement must be made by arrangement between customer and installer.

## Parts Included

### HARDWARE PACKET






	PART	QUANTITY
	Wood Screws (1/4" x 2")	2
	Toggle Bolts (and wing nuts) (3/16" x 3")	2
	Self-Aligning Machine Screws (1/4"-28 x 3/4")	3
	Nylon Grommet (for metal cabinets)	1






You will find the installation hardware contained in a packet with the unit. Check to make sure you have all these parts.

#### NOTE:

Some extra parts are included.

### ADDITIONAL PARTS


	PART	QUANTITY
	Top Cabinet Template	1
	Rear Wall Template	1
	User Manual	1
	Separately Packed Grease Filters	2
	Exhaust adaptor	1


	Glass Tray	1
	Turntable Ring	1
For some models 	Convection wire rack	1
For some models 	Shelf	1
For some models 	PureAir® Microwave Filter	1

## Tools You Will Need

  
# 1 Phillips screwdriver


  
Pencil

  
Ruler or tape measure  
and straight edge

  
Carpenter square  
(optional)


  
Tin snips (for cutting  
damper, if required)

  
Scissors  
(to cut template,  
if necessary)

  
Electric drill with  $\frac{3}{16}$ " ,  $\frac{1}{2}$ " and  $\frac{5}{8}$ "  
drill bits



  
Gloves

  
Saw (saber, hole or keyhole)

  
Stud finder **or** Hammer (optional)


Filler blocks or scrap  
wood pieces, if needed  
for top cabinet spacing  
(used on recessed bottom  
cabinet installations only)

  
Safety goggles

  
Level

  
Duct and masking tape

# MOUNTING SPACE




- NOTE:**
- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
  - If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation.
  - When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
  - As a guide to installation, see page 25 for Mounting Template Information.


## 1. Placement Of The Mounting Plate

### A. REMOVING THE MICROWAVE OVEN FROM THE CARTON/REMOVING THE MOUNTING PLATE

1. Remove the top cover board, installation instructions, use and care, exhaust adapter, turntable ring, shelf, filters, glass tray and the small hardware bag. Do not remove the Styrofoam protecting the front of the oven.




2. Fold back all 4 carton flaps fully against carton sides. Then carefully roll the oven and carton over onto the top side. The oven should be resting in the Styrofoam.




3. Pull the carton up and off the oven.

4. Cut the middle of the outer protective plastic bag to remove the mounting plate



5. Remove the screws from each end of the mounting plate. This plate will be used as the rear wall template and for mounting. Reinstall the screws into the holes where they were removed.

## B. FINDING THE WALL STUDS




1. Find the studs, using one of the following methods:
  - Stud finder - a magnetic device which locates nails.
  - Use a hammer to tap lightly across the mounting surface to find a solid sound. This will indicate a stud location.
2. After locating the stud(s), find the center by probing the wall with a small nail to find the edges of the stud. Then place a mark halfway between the edges. The center of any adjacent studs should be 16" (40.6 cm) or 24" (61 cm) from this mark.
3. Draw a line down the center of the studs.

**THE MICROWAVE MUST BE CONNECTED TO AT LEAST ONE WALL STUD.**


## C. DETERMINING WALL PLATE LOCATION UNDER YOUR CABINET

### Plate position-beneath flat bottom cabinet




Draw a vertical line on the wall at the center of the 30" wide space. Tape the Rear Wall Template onto the wall matching the centerline and touching the bottom of the cabinet.

### Plate position-beneath recessed bottom cabinet with front overhang



### Plate position-beneath framed recessed cabinet bottom



Draw a vertical line on the wall at the center of the 30" space. Tape the Rear Wall Template onto the wall matching the centerline and touching the bottom cabinet frame.

Your cabinets may have decorative trim that interferes with the microwave installation. Remove the decorative trim to install the microwave properly and to make it level.


**THE MICROWAVE MUST BE LEVEL.**

Use a level to make sure the cabinet bottom is level.

If the cabinets have a front overhang only, with no back or side frame, install the mounting plate down the same distance as the front overhang depth. This will keep the microwave level.

1. Measure the inside depth of the front overhang.
2. Draw a horizontal line on the back wall an equal distance below the cabinet bottom as the inside depth of the front overhang.
3. For this type of installation with front overhang only, align the mounting tabs with this horizontal line, not touching the cabinet bottom as described in Step D.

**D. ALIGNING THE WALL PLATE**



**CAUTION:**

Wear gloves to avoid cutting fingers on sharp edges.

1. Draw a vertical line on the wall at the center of the 30" wide space.
2. Draw a horizontal line on the wall at the bottom of "Rear Wall Template".
3. Find a wall stud in area "E" of mounting plate Refer to section 1B. Finding the wall studs.
4. For attaching the mounting plate into stud drill a 3/16" hole into wood stud. Drill a 5/8" hole for toggle bolt in 1 other location (Hole A or Hole B)

**NOTE:**

DO NOT MOUNT THE PLATE AT THIS TIME.

**NOTE:**

Holes A and B are inside area E. If neither of Holes A and B are not in a stud, find a stud somewhere in area E and draw a circle to line up with the stud. It is important to have at least one wood screw mounted firmly in a stud to support the weight of the microwave. Set the mounting plate aside.

## 2. Installation Types (Choose A, B or C)


This microwave oven is designed for adaptation to the following three types of ventilation:

- A. Outside Top Exhaust (Vertical Duct)
- B. Outside Back Exhaust (Horizontal Duct)
- C. Recirculating (Non-Vented Ductless)


**NOTE:**

This microwave is shipped assembled for Recirculating. Select the type of ventilation required for your installation and proceed to that section.


### A. OUTSIDE TOP EXHAUST (VERTICAL DUCT)



### B. OUTSIDE BACK EXHAUST (HORIZONTAL DUCT)



## C. RECIRCULATING (NON-VENTED DUCTLESS)



Models are shipped for recirculating exhaust. Some models have a disposable charcoal filter installed to help remove smoke and odors.

### NOTE:

Read the next two pages only if you plan to vent your exhaust to the outside. If you plan to recirculate the air back into the room, proceed to page 23-26.

## Installation Instructions For External Exhaust Ducting

### NOTE:

If you need to install ducts, note that the total duct length of  $3\frac{1}{4}'' \times 10''$  (8.2 x 25.4 cm) rectangular or 5" (12.7 cm) diameter/ 6" (15.2 cm) diameter round duct should not exceed 120 equivalent feet (36.5 m).

Outside ventilation requires an EXTERNAL EXHAUST DUCT. Read the following carefully.

### NOTE:

It is important that venting be installed using the most direct route and with as few elbows as possible. This ensures clear venting of exhaust and helps prevent blockages. Also, make sure dampers swing freely and nothing is blocking the ducts.

#### Exhaust connection:

The exhaust adaptor has been designed to mate with a standard  $3\frac{1}{4}'' \times 10''$  (8.2 x 25.4 cm) rectangular duct.







If a round duct is required, a rectangular-to-round transition adaptor must be used. A 5" (12.7cm)/ 6" (15.2cm) diameter duct is acceptable to use.

#### Maximum duct length:

For satisfactory air movement, the total duct length of  $3\frac{1}{4}'' \times 10''$  (8.2 x 25.4 cm) rectangular or 5" (12.7 cm) diameter/ 6" (15.2 cm) diameter round duct should not exceed 120 equivalent feet (36.5 m).

**Elbows, transitions, wall and roof caps, etc.,** present additional resistance to airflow and are equivalent to a section of straight duct which is longer than their actual physical size. When calculating the total duct length, add the equivalent lengths of all transitions and adaptors plus the length of all straight duct sections. The chart below shows you how

to calculate total equivalent ductwork length using the approximate feet of equivalent length of some typical ducts.

DUCT PIECES		EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
	Rectangular-to-Round Transition Adaptor*	5 Ft. (1.5 m)	x	( )	=	Ft. or m
	Wall Cap	40 Ft. (12.2 m)	x	( )	=	Ft. or m
	90° Elbow	10 Ft. (3 m)	x	( )	=	Ft. or m
	45° Elbow	5 Ft. (1.5 m)	x	( )	=	Ft. or m
	90° Elbow	25 Ft. (7.6 m)	x	( )	=	Ft. or m
	45° Elbow	5 Ft. (1.5 m)	x	( )	=	Ft. or m
	Roof Cap	24 Ft. (7.3 m)	x	( )	=	Ft. or m
	Straight Duct 6" (15.2 cm) Round or 3 1/4" x 10" (8.2 x 25.4 cm Rectangular)	1 Ft. (0.3 m)	x	( )	=	Ft. or m
				Total Ductwork	=	Ft. or m






\* IMPORTANT: If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood.

## External Exhaust Ducting

### OUTSIDE TOP EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.



DUCT PIECES	EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
 Roof Cap	24 Ft. (7.3 m)	x	(1)	=	24 Ft. (7.3 m)
 12 Ft. (3.6 m) Straight Duct (6"/15.2 cm Round)	12 Ft. (3.6 m)	x	(1)	=	12 Ft. (3.6 m)
 Rectangular-to-Round Transition Adaptor*	5 Ft. (1.5 m)	x	(1)	=	5 Ft. (1.5 m)
Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood.			Total Length	=	41 Ft. (12.5 m)





\* IMPORTANT: If a rectangular-to-round transition adaptor is used, the bottom corners of the damper will have to be cut to fit, using the tin snips, in order to allow free movement of the damper.

### OUTSIDE BACK EXHAUST (EXAMPLE ONLY)

The following chart describes an example of one possible ductwork installation.

DUCT PIECES	EQUIVALENT LENGTH	x	NUMBER USED	=	EQUIVALENT LENGTH
 Wall Cap	40 Ft. (12.2 m)	x	(1)	=	40 Ft. (12.2 m)
 3 Ft. Straight Duct (3 1/4" x 10"/8.2 x 25.4 cm Rectangular)	3 Ft. (0.9 m)	x	(1)	=	3 Ft. (0.9 m)

	90° Elbow	10 Ft. (3 m)	x	(2)	=	20 Ft. (3 m)	
Equivalent lengths of duct pieces are based on actual tests and reflect requirements for good venting performance with any vent hood.					Total Length	=	63 Ft. (19.2 m)




**NOTE:**

For back exhaust, care should be taken to align exhaust with space between studs, or wall should be prepared at the time it is constructed by leaving enough space between the wall studs to accommodate exhaust.

**A. OUTSIDE TOP EXHAUST (Vertical Duct)**

**INSTALLATION OVERVIEW**


- A1. Attach Mounting Plate to wall
- A2. Prepare Top Cabinet
- A3. Configure Microwave Blower for Outside / Top Exhaust
- A4. Check Damper Operation
- A5. Mount Microwave Oven
- A6. Adjust Exhaust Adapter
- A7. Connect Duct-work



### IMPORTANT NOTES:


1. Make sure the screws for the Blower Motor and Blower Plate are securely tight-ened when they are installed. This will help to prevent excessive vibration.
2. Make sure the Motor wiring has been properly routed and secured, and that the wires are not pinched.

### A1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL



- Attach the plate to the wall using toggle bolts.
  - At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.
1. Remove the toggle wings from the bolts
  2. Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to 3/4" (19mm) onto each bolt.

### To use toggle bolts:



3. Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

### NOTE:

Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touches the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and the plate is properly centered under the cabinet.


### CAUTION:

Be careful and avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

4. Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

## A2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws, a hole large enough for the power cord to fit through, and a cutout large enough for the exhaust adaptor.



1. Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
2. Tape it underneath the top cabinet.
3. Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.




### CAUTION:

Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.


## A3. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE TOP EXHAUST

1. Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up.




Remove the screw that holds the blower plate to the microwave. Remove and save the screw holding the blower motor to the microwave.


2. Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.



3. Roll the blower unit 90° so that fan blade openings are facing out the top of the microwave.




4. Place the blower unit back into the opening.




**CAUTION:**

Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.

5. Secure blower unit to microwave with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.
6. Replace blower plate with the screw removed in Step 1. Make sure the screw is tight.




7. Attach the exhaust adaptor to the top of the blower plate by sliding it into the guides of the blower plate.



Push in securely until it is in the locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that the damper swings freely.

#### A4. CHECK FOR PROPER DAMPER OPERATION



- Make sure tape securing damper is removed and damper pivots easily before mounting microwave.
- You will need to make adjustments to assure proper alignment with your house exhaust duct after the microwave is installed.

#### A5. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

**IMPORTANT:** Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.

#### NOTE:


If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

**NOTE:**


We recommend using filler blocks if the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

**IMPORTANT:** If filler blocks are not used, case damage may occur from overtightening screws.

**NOTE:** When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.




3. Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least two full turns after the threads have engaged. (It will be completely tightened later.) Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.




4. Attach the microwave oven to the top cabinet.

5. Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.




6. Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)



7. Install grease filters. See the Use & Care Guide packed with the microwave.


## A6. ADJUST THE EXHAUST ADAPTOR

Open the top cabinet and adjust the exhaust adaptor to connect to the house duct.



For Front-to-Back or Side-to-Side Adjustment, Slide the Exhaust Adaptor as Needed

## A7. CONNECTING DUCTWORK




1. Extend the house duct down to connect to the exhaust adapter.
2. Seal exhaust duct joints using furnace duct tape for high temperature applications

## B. OUTSIDE BACK EXHAUST (Horizontal Duct)

### INSTALLATION OVERVIEW

- B1. Prepare Rear Wall
- B2. Remove Blower Plate
- B3. Attach Mounting Plate to Wall
- B4. Prepare Top Cabinet
- B5. Adjust Blower
- B6. Mount the Microwave Oven



### IMPORTANT NOTES:

1. Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help pre-vent excessive vibration.
2. Make sure the motor wiring has been properly routed and se-cured and that the wires are not pinched.

## B1. PREPARING THE REAR WALL FOR OUTSIDE BACK EXHAUST


You need to cut an opening in the rear wall for outside exhaust.




1. Read the instructions on the REAR WALL TEMPLATE. Tape it to the rear wall.
2. Cut the opening, following the instructions of the
3. REAR WALL TEMPLATE.

## B2. REMOVE BLOWER PLATE

Remove and save the screw that holds the blower plate to the microwave. Lift off the blower plate.




### B3. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL



Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

1. Remove the toggle wings from the bolts.
2. Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings to 3/4" (19 mm) onto each bolt.

#### To use toggle bolts:



3. Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

#### NOTE:

Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.


#### CAUTION:

Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

4. Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

## B4. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.



1. Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
2. Tape it underneath the top cabinet.
3. Drill the holes, following the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.




### CAUTION:


Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

## B5. ADAPTING MICROWAVE BLOWER FOR OUTSIDE BACK EXHAUST


1. Remove and save screw that holds blower motor to microwave.




2. Carefully pull out the blower unit. The wires will extend far enough to allow you to adjust the blower unit.




3. Roll the blower unit 90°




4. Rotate blower unit counterclockwise 180°.




5. Gently remove the wires from the grooves. Reroute the wires through grooves on other side of the blower unit.



6. Rotate the blower unit 90° so that fan blade openings are facing out the back of the microwave.



7. Remove the knockout plates in the back of the unit with snips. (for some models)




Back of Microwave

Knockout Plates:  
Snip all 4 webs on each knockout panel and remove the metal knockouts for rear airflow. Please take care to remove any sharp edges created from removing the knockout plates.

8. Place the blower unit back into the opening.

AFTER: Fan Blade  
Openings Facing Back



**CAUTION:**


Do not pull or stretch the blower unit wiring. Make sure the wires are not pinched, and that they are properly secured.



**NOTE:**


The blower unit exhaust openings should match exhaust openings on rear of microwave oven.

9. Secure the blower unit to the microwave with the original screw.




10. Replace the blower plate in the same position as before with the screw. Make sure the screw is tight.

11. Attach the exhaust adaptor to the rear of the oven by sliding it into the guides at the top center of the back of the oven.



Push in securely until it is in the lower locking tabs. Take care to assure that the damper hinge is installed so that it is at the top and that the damper swings freely.

## B6. MOUNT THE MICROWAVE OVEN



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

**IMPORTANT:** Do not grip or use the handle or heat shield during in-stallation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.

### **NOTE:**


If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

### **NOTE:**


We recommend using filler blocks of the cabinet front hangs below the cabinet bottom shelf.

**IMPORTANT:** If filler blocks are not used, case damage may occur from over tightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.




3. Insert self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least two full turns after the threads have engaged (it will be completely tightened later). Be sure to keep the power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.




4. Attach the microwave oven to the top cabinet.

5. Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.



6. Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)




7. Install grease filters. See the Use & Care Guide that came with the microwave for more information.

## C. RECIRCULATING (non vented ductless)

### INSTALLATION OVERVIEW


- C1. Attach Mounting Plate to Wall
- C2. Prepare Top Cabinet
- C3. Check Blower Plate
- C4. Mount the Microwave Oven
- C5. Install or change Charcoal Filter



**IMPORTANT NOTES:**


1. Make sure the screws for the blower motor and blower plate are securely tightened when they are reinstalled. This will help prevent excessive vibration.
2. Make sure the motor wiring has been properly routed and secured and that the wires are not pinched.

**C1. ATTACH THE MOUNTING PLATE TO THE WALL**




Attach the plate to the wall using toggle bolts. At least one wood screw must be used to attach the plate to a wall stud.

If the cabinet depth including the cabinet doors is more than 13", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.



1. Remove the toggle wings from the bolts.
2. Insert the bolts into the mounting plate through the holes designated to go into drywall and reattach the toggle wings 3/4" to (19mm) onto each bolt.

**To use toggle bolts:**



3. Place the mounting plate against the wall and insert the toggle wings into the holes in the wall to mount the plate.

**NOTE:**

Before tightening toggle bolts and wood screw, make sure the bottom of the mounting plate touch the bottom of the cabinet when pushed flush against the wall and that the plate is properly centered under the cabinet.


**CAUTION:**

Be careful to avoid pinching fingers between the back of the mounting plate and the wall.

4. Tighten all bolts. Pull the plate away from the wall to help tighten the bolts.

**C2. USE TOP CABINET TEMPLATE FOR PREPARATION OF TOP CABINET**

You need to drill holes for the top support screws and a hole large enough for the power cord to fit through.



1. Read the instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.
2. Tape it underneath the top cabinet.

**NOTE:**


Adjust top template accordingly if the microwave is being spaced out from the wall due to cabinet depth (including cabinet doors) of more than 13".

Drill the holes following instructions on the TOP CABINET TEMPLATE.

**⚠ CAUTION:**

Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.

**C3. CHECK BLOWER PLATE**



Place the microwave in its upright position, with the top of the unit facing up. Check to see that the blower plate is cor-rectly installed on the unit.

**C4. MOUNT THE MICROWAVE OVEN**



FOR EASIER INSTALLATION AND PERSONAL SAFETY, WE RECOMMEND THAT TWO PEOPLE INSTALL THIS MICROWAVE OVEN.

**IMPORTANT:** Do not grip or use the handle or heat shield during installation. Do not remove the cardboard spacers between the heat shield and door.

**● NOTE:**


If your cabinet is metal, use the nylon grommet around the power cord hole to prevent cutting of the cord.

**● NOTE:**

We recommend using filler blocks if the cabi-net front hangs below the cabinet bottom shelf.


**IMPORTANT:** If filler blocks are not used, case dam-age may occur from over tightening screws.

NOTE: When mounting the microwave oven, thread power cord through hole in bottom of top cabinet. Keep it tight throughout steps 1-3. Do not pinch cord or lift oven by pulling cord.




2. Rotate front of oven up against cabinet bottom.

1. Lift microwave, tilt it forward, and hook slots at back bottom edge onto four lower tabs of mounting plate.




3. Insert a self-aligning screw through top center cabinet hole. Temporarily secure the oven by turning the screw at least two full turns after the threads have engaged (It will be completely tightened later.) Be sure to keep power cord tight. Be careful not to pinch the cord, especially when mounting flush to bottom of cabinet.




4. Attach the microwave oven to the top cabinet.

5. Insert 2 self-aligning screws through outer top cabinet holes. Turn two full turns on each screw.



6. Tighten the outer two screws to the top of the microwave oven. (While tightening screws, hold the microwave oven in place against the wall and the top cabinet.)



7. Install grease filters. See the Use & Care Guide packed with the microwave.

## C5. INSTALLING OR CHANGING THE CHARCOAL FILTER (Some Models)


### NOTE:

The charcoal filter is factory installed in some models. Refer to the Use & Care Guide to see if yours is factory installed and for replacement information.


For models without the recirculation filter access door, follow these steps to replace or install a charcoal filter:

1. Unplug microwave oven or disconnect power.


2. Open the microwave door and remove the two vent mounting screws located on top of the microwave using a #1 Phillips screwdriver.




3. Remove the charcoal filter by pushing the top of the filter inwards, then pull it forward out from the unit.




4. Slide the top of the new charcoal filter into the top of the filter cavity.



5. Press the bottom of charcoal filter to place it into the correct position.




6. Reinstall the vent by sliding the bottom of the vent into place. Push the vent top into position and slide right into place. Replace the two vent mounting screws located on top of the microwave using a #1 Phillips screwdriver.




7. Close the microwave door. Plug in microwave oven or reconnect power.

## Before You Use Your Microwave


1. Make sure the microwave oven has been installed according to instructions.




2. Remove all packing material from the microwave oven.
3. Install turntable ring and glass tray in cavity.



4. Plug power cord into a separate and dedicated 15- to 20-amp electrical outlet.



5. Replace house fuse or turn breaker back on.



6. Read the User Manual.



7. KEEP USER MANUAL FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.




## Operational Check

1. Make sure the unit has been installed according to these instructions.
2. Remove all packing materials from the oven.
3. Replace house fuse or turn circuit breaker back on.
4. Plug power cord into receptacle .
5. Read operating instructions before testing the product.
6. Turn on the exhaust fan at Turbo speed and confirm it is operating by using a tissue (it will stick to the filter).
7. Confirm the outdoor ex-haust flapper has opened.
8. Set the microwave oven for 1 minute and confirm the oven is operating normally using a cup of water.
9. Keep these installation instruction for the local electrical inspector's use.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control Panel



## Setting The Clock

- Suppose you want to enter the correct time of day 10:59.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	CLOCK	12:00
2.	1 0 5 9	10:59 <small>PRESS START</small>
3.	CLOCK or START +30SEC.	10:59

## Setting The Timer

Your microwave oven can be used as a kitchen timer. You can set up to 99 minutes , 99 seconds. The kitchen timer can be used while the microwave oven is running.

- Suppose you want to set for three minutes.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	TIMER	TIMER : 0
2.	3 0 0	TIMER 3:00
3.	TIMER	TIMER 3:00 Time counting down

### NOTE:

There are not any other programs during the kitchen timer.

## Microwave

Your Over the Range Microwave Oven can be programmed for 99 minutes 99 seconds (99 :99). Always enter the seconds after the minutes, even if they are both zeros.

- Suppose you want to cook for 2 minutes at 90% power

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	COOK TIME	: 0
2.	2 0 0	2:00 <small>PRESS START</small>
3.	POWER LEVEL X1	P-41 <small>PRESS START</small>

4.	9	P-90 <small>PRESS START</small>
5.	START +30SEC.	Time counting down

## Power Chart

POWER LEVEL	DISPLAY
100%	P-HI
90%	P-90
80%	P-80
70%	P-70
60%	P-60
50%	P-50
40%	P-40
30%	P-30
20%	P-20
10%	P-10
0%	P-0

## Weight Defrost

TOUCH	DISPLAY SHOWS:
1. DEFROST X1	0.0 <small>lb</small>
2. 1 2	1.2 <small>PRESS START</small> <small>lb</small>
3. START +30SEC.	Time counting down

### NOTE:

The weight amount must be a valid entry for this feature to start. A valid weight entry is 0.1 to 6.0 lbs.

## Time Defrost

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	DEFROST X2	0:00
2.	1 0 5 8	<small>PRESS START</small> 10:58
3.	START +30SEC.	<small>COOK DEFR.</small> 10:58 Time counting down

### NOTE:

The buzzer will sound to remind you of turning over the food when half of the time has passed on.

## Speedy Cooking

### 1. Using add 30 seconds:

This is a time-saving pad. It is a simplified feature that lets you quickly set and start microwave cooking at 100% power.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	START +30SEC.	<small>COOK</small> :30

### 2. Using number pads for "1-6":

Press number pads "1-6" to start cooking with corresponding time for 100% power level directly. For example, cooking with 6 minutes for 100% power level.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	6	<small>PRESS START</small> : 6
2.	After 2 seconds	<small>COOK</small> 6:00

The oven door should be opened and closed in 5 minutes before the speedy cooking, otherwise, operating as below.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	6	Food
2.	open the door	<small>PRESS START</small> 6:00
3.	START +30SEC.	Time counting down (Close the door)

### NOTE:

"Food" will be displayed if the number keys 1 to 6 or " START +30SEC. " key is not selected within 5 minutes of placing food in the oven. You must open then close the door again to clear "Food" from the display. And then press " START +30SEC. " to start cooking.

## Veggies

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	VEGGIES X1	Fr-1
2.	VEGGIES X1	Fr-2
3.	1	1CUP <small>PRESS START</small>
4.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS VEGGIES PAD	FOOD	NUMDER KEYS	AMOUNT
X1	Fresh Vegetable	1, 2, 3, 4	1 - 4 cups
X2	Frozen Vegetable	1, 2, 3, 4	1 - 4 cups

## Popcorn

Press "POPCORN" key and LED displays 3.3 oz. Press "POPCORN" repeatedly to choose the desired weight.

- Suppose you want to cook 3.0 oz. popcorn.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	POPCORN X1	3.3 <small>PRESS START</small> oz
2.	POPCORN X1	3.0 <small>PRESS START</small> oz
3.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS POPCORN PAD OR NUMDER KEYS	AMOUNT
X1	3.3 oz
X2	3.0 oz
X3	1.75 oz

## Potato

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	POTATO X1	1 <small>PRESS START</small>
2.	POTATO X1 or 2	2 <small>PRESS START</small>
3.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS POTATO PAD OR NUMBER KEYS	AMOUNT
X1	1
X2	2
X3	3
X4	4

## Snack Menus

There are 4 options (Hot dogs, Frozen Kids Meal, Meal In A Cup, Soup) under the snack menu.

### 1. Hot dogs or Soup

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	SNACK MENU X1	Sn-1
2.	1	<small>PRESS START</small> 1
3.	START +30SEC.	Time counting down

### 2. Frozen Kids Meal

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	SNACK MENU X2	<small>PRESS START</small> Sn-2
2.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS SNACK MENU PAD	FOOD	NUMBER KEYS	AMOUNT
X1	Hot Dogs	1, 2, 3, 4,5,6	1 - 6 pieces
X2	Frozen Kids Meal	-	8.8 oz
X3	Meal in a cup	-	2.39 oz
X4	Soup	1, 2,	1 - 2 cups

## Auto Menu

There are 5 options (Bacon, Dinner Plate, Rice, Frozen breakfast, Frozen Pizza) under the auto cook.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	AUTO MENU X1	Ac-1
2.	2	<small>PRESS START</small> 2
3.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS AUTO MENU	FOOD	NUMBER KEYS	AMOUNT
X1	Bacon	1, 2, 3,	1-3 Slices
X2	Dinner Plate	1, 2,	1-2 Plates
X3	Rice	1, 2,	1-2 Cups
X4	Frozen breakfast	1, 2,	8/12 oz
X5	Frozen Pizza	1, 2, 3,	6/8/12 oz

### Melt/Soften

The oven uses low power to melt and soften items. See the following table.

- Suppose you want to melt 2 sticks of Butter.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	MELT/SOFTEN X 1	50-1
2.	2	<small>PRESS START</small> 2
3.	START +30SEC.	Time counting down

PRESS MELT/SOFTEN PAD	FOOD	NUMBER KEYS	AMOUNT
X1	Melt Butter	1, 2,	1/2 stick
X2	Melt Chocolate	1, 2, 3,	2/4/8 oz
X3	Soften Ice Cream	1, 2,	Pint/1.5Quart
X4	Soften Cream Cheese	1, 2,	3/8 oz

### Child Lock




TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	STOP/CLEAR (for 3 seconds)	LOCK <b>OR</b> <small>LOCK</small> 11:00 (if clock is set)
2.	STOP/CLEAR (for 3 seconds)	11:00 (if clock is set)

## Stage Cook

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	COOK TIME	: 0
2.	1 2 0	<small>PRESS START</small> 1:20
3.	POWER LEVEL X1	<small>PRESS START</small> P-H1
4.	POWER LEVEL X8 or	<small>PRESS START</small> P-20
5.	COOK TIME	: 0
6.	1 5 0	<small>PRESS START</small> 1:50
7.	POWER LEVEL X1	<small>PRESS START</small> P-H1
8.	POWER LEVEL X7 or 3	<small>PRESS START</small> P-30
9.	START +30SEC.	Time counting down



## Vent Fan

The pad controls the 2-speed vent fan. If the vent fan is OFF, the first touch of the FAN pad will turn the fan on HIGH, second touch LOW and third touch OFF.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
 X1 FAN		HI
 X2 FAN		Lo
 X3 FAN		oFF

## Light

The pad controls the 2-states light. If the light is OFF, the first touch of the light pad will turn the light on, second touch OFF.

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
 X1 LIGHT		oN
 X2 LIGHT		oFF

## User Pref

KEY	SETTING
USER PREF X1	Volume Lo/Nor/Hi/Off
USER PREF X2	Weight lb/kg
USER PREF X3	Clock Display On/Off
USER PREF X4	Demo Mode

## Volume

In standby mode:

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	USER PREF X1	<small>PRESS START</small> oP-1
2.	START +30SEC.	<small>PRESS START</small> Lo (Lo, nor, HI, oFF will display in order)
3.	START +30SEC.	

## Weight (lb/kg)

In standby mode:

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	USER PREF X2	<small>PRESS START</small> oP-2
2.	START +30SEC.	<small>PRESS START</small> oP-2 lb <b>or</b> <small>PRESS START</small> oP-2 kg
3.	START +30SEC.	

## Clock Display Off/On

In standby mode:

TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	USER PREF X3	<small>PRESS START</small> oP-3
2.	START +30SEC.	<small>PRESS START</small> oP <b>or</b> <small>PRESS START</small> oFF
3.	START +30SEC.	

## Demo Mode

In standby mode:


TOUCH		DISPLAY SHOWS:
1.	USER PREF X4	<small>PRESS START</small> oP-4
2.	START +30SEC.	<small>PRESS START</small> oP <b>or</b> <small>PRESS START</small> oFF
3.	START +30SEC.	

# TROUBLESHOOTING

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrical cord for oven is not plugged in.</li> <li>• Door is open.</li> <li>• Wrong operation is set.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug into the outlet.</li> <li>• Close the door and try again.</li> <li>• Check instructions.</li> </ul>
Arcing or sparking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>• The oven is operated when empty.</li> <li>• Spilled food remains in the cavity.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use microwave-safe cookware only.</li> <li>• Do not operate with oven empty.</li> <li>• Clean cavity with wet towel.</li> </ul>
Unevenly cooked foods	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>• Food is not defrosted completely.</li> <li>• Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>• Food is not turned or stirred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use microwave-safe cookware only.</li> <li>• Completely defrost food.</li> <li>• Use correct cooking time, power level.</li> <li>• Turn or stir food.</li> </ul>
Overcooked foods	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooking time, power level is not suitable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use correct cooking time, power level.</li> </ul>
Undercooked foods	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>• Food is not defrosted completely.</li> <li>• Oven ventilation ports are restricted.</li> <li>• Cooking time, power level is not suitable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use microwave-safe cookware only.</li> <li>• Completely defrost food.</li> <li>• Check to see that oven ventilation ports are not restricted.</li> <li>• Use correct cooking time, power level.</li> </ul>
Improper defrosting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materials to be avoided in microwave oven were used.</li> <li>• Cooking time, power level is not suitable.</li> <li>• Food is not turned or stirred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use microwave-safe cookware only.</li> <li>• Use correct cooking time, power level.</li> <li>• Turn or stir food.</li> </ul>

# TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

# DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered.

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

# 1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is provided to the delivery at retail (the “Purchaser” or “you”) by Midea America Corp. (“Midea” or “we”), which warrants all parts of this Product, as described below. Midea warrants this Product to the Purchaser for personal, family or household use. This warranty covers performance and quality issues in materials and workmanship that appear under normal use and maintenance appearing within one year from the date of purchase. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

## WARRANTY LIMITATIONS

This warranty is given only to the delivery at retail in either the United States or Canada and may not be transferred to any subsequent buyer. This warranty does not apply to purchasers of our products for use or resale in a business; a separate commercial warranty may protect those purchasers.

This warranty does not cover any Product failure caused by:

- a. Abuse, damage or use of the Product in violation of the Product instructions.
- b. Modification to any Product or part.
- c. Failure to maintain the Product or part as described in accordance with the Product instructions.
- d. Faulty installation or application.
- e. Use of parts or accessories not compatible with this Product.
- f. Floods, fires, winds, lightning, accidents, corrosive atmosphere, or other conditions beyond Midea’s control.
- g. Interruption in electrical service or inadequate electrical service.
- h. Replacement of fuses and replacement or resetting of circuit breakers.
- i. Frozen or broken water pipes, water damage, moisture intrusion, mold or other biological growth.
- j. The use, combination or linking of the Product to other products, processes or materials not provided by Midea.

## WARRANTY REMEDY

If any quality or performance issue covered by this warranty is discovered during the warranty period, we will, at our option, repair or replace any such Product. This warranty is limited to Product repair or replacement by an authorized Midea servicer or dealer and does not cover any shipping cost, labor cost, customs duties, inland logistics cost, or cost of service, including any diagnostics, removal, transportation, or reinstallation costs. If we ask, you must return the Product to us.

## WARRANTY DISCLAIMER; EXCLUSION OF DAMAGES

This is the only express warranty to consumers that we offer on our Products. **ANY IMPLIED WARRANTIES BY MIDEA, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.** Some states and provinces do not allow the exclusion of express warranties and/or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion and/or limitation may not apply to you.

**THE REMEDY DESCRIBED ABOVE IS THE ONLY ONE THAT WE WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, OR ON**

## **ANY STRICT LIABILITY THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

## **WARRANTY CLAIMS PROCESS**

For more information or to make a warranty claim, please visit:

<https://www.midea.com/Canada/support>

Or contact us at:

Telephone: 1-888-365-2230

Email: [CanadaSupport@midea.com](mailto:CanadaSupport@midea.com)

You must have Your bill of sale, delivery slip, or appropriate proof of purchase to submit a warranty claim. The date of purchase establishes the warranty period, should service be required.

## **DISPUTE RESOLUTION**

### **ARBITRATION CLAUSE. IMPORTANT. PLEASE REVIEW THIS ARBITRATION CLAUSE. IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.**

- a. Parties: This arbitration clause (this "Arbitration Clause") affects your rights against Midea and any of its affiliates or employees or agents, successors, or assigns, all of whom together are referred to below as "we" or "us" for ease of reference.
- b. **ARBITRATION REQUIREMENT: EXCEPT AS STATED BELOW, ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US SHALL BE DECIDED BY NEUTRAL, BINDING ARBITRATION RATHER THAN IN COURT OR BY JURY TRIAL.** "Dispute" will be given the broadest possible meaning allowable by law. It includes any dispute, claim, or controversy arising from or relating to your purchase of this Product, any warranty upon the Product, or the Product's condition. It also includes determination of the scope or applicability of this Arbitration Clause. The arbitration requirement applies to claims in contract and tort, pursuant to statute, or otherwise.
- c. **CLASS-ARBITRATION WAIVER: ARBITRATION IS HANDLED ON AN INDIVIDUAL BASIS. IF A DISPUTE IS ARBITRATED, YOU AND WE EXPRESSLY WAIVE ANY RIGHT TO PARTICIPATE AS A CLASS REPRESENTATIVE OR CLASS MEMBER ON ANY CLASS CLAIM YOU MAY HAVE AGAINST US OR WE AGAINST YOU, OR AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL OR IN ANY OTHER REPRESENTATIVE CAPACITY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. YOU AND WE ALSO WAIVE ANY RIGHT TO CLASS ARBITRATION OR ANY CONSOLIDATION OF INDIVIDUAL ARBITRATIONS.**
- d. Discovery and Other Rights: Discovery and rights to appeal in arbitration are generally more limited than in a lawsuit. This applies to both you and us. Other rights that you or we would have in court may not be available in arbitration. Please read this Arbitration Clause and consult the rules of the arbitration organizations listed below for more information.
- e. **SMALL CLAIMS COURT OPTION: YOU MAY CHOOSE TO LITIGATE ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US IN SMALL CLAIMS COURT, RATHER THAN IN ARBITRATION, IF THE DISPUTE MEETS ALL REQUIREMENTS TO BE HEARD IN SMALL CLAIMS COURT.**
- f. Governing Law: For residents of the United States, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.) rather than by state law concerning arbitration. For residents of Canada, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the applicable arbitration law of the province in which you purchased your Product. The law governing your substantive warranty rights and other claims will be the law of the state or province in which you purchased your Product. Any court having jurisdiction may enter judgment on the arbitration award.
- g. Rules of the Arbitration: If the amount in controversy is less than \$250,000, the

arbitration will be decided by a single arbitrator. If the amount in controversy is greater than or equal to \$250,000, the arbitration will be decided by a panel of three arbitrators. The arbitrator(s) will be chosen pursuant to the rules of the administering arbitration organization. United States residents may choose JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, [www.jamsadr.com](http://www.jamsadr.com)), or, subject to our approval, any other arbitration organization. In addition, Canadian residents may choose the ADR Institute of Canada (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, [www.amic.org](http://www.amic.org)). These organizations' rules can be obtained by contacting the organization or visiting its website. If the chosen arbitration organization's rules conflict with this Arbitration Clause, the provisions of this Arbitration Clause control. The award of the arbitrator(s) shall be final and binding on all parties.

- h. Location of the Arbitration Hearing: Unless applicable law provides otherwise, the arbitration hearing for United States residents will be conducted in the federal judicial district in which you reside (in your hometown area) or, for Canadian residents, in the province in which you reside, and, if you choose, will be in-person.
- i. Costs of the Arbitration: Each party is responsible for its own attorney, expert, and other costs and fees unless applicable law requires otherwise. Notwithstanding the preceding sentence, and unless applicable law requires otherwise, if you are a consumer under the JAMS rules or the rules of another agreed upon arbitration administrator, Midea will pay or reimburse you for all reasonable fees or costs to the extent required by law or the applicable arbitration administrator's rules. Whether or not required by law or such rules, if you prevail at arbitration on any claim against Midea, Midea will reimburse you for any reasonable fees paid to the arbitration administrator in connection with the arbitration proceedings. Under no circumstances will Midea seek from you payment or reimbursement of any reasonable fees that Midea incurs in connection with the arbitration. If you are required to advance any fees or costs to JAMS or other agreed upon arbitration administrator, but you ask Midea to do so in your stead, Midea will consider and respond to your request.
- j. Survival and Enforceability of this Arbitration Clause: This Arbitration Clause shall survive the expiration or termination, or any transfer, of the warranty on your Product. If any part of this Arbitration Clause, except waivers of class-action rights, is found to be unenforceable for any reason, the remainder of this clause and the warranty shall remain enforceable. If, in a case in which class-action allegations have been made, the waiver of class-action rights under this warranty is found to be unenforceable with respect to any part of the dispute, the parts of the dispute as to which the waiver of class-action rights have been found unenforceable will be severed and will proceed in court without reference or application of this Arbitration Clause. Any remaining parts will proceed in arbitration.

## **QUEBEC RESIDENTS**

The arbitration provisions of this warranty shall not apply to residents of Quebec.




*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2024 all rights reserved



**Prolongation gratuite de 3 mois** de la période de garantie limitée d'origine !\*  
Envoyez simplement une photo de votre preuve d'achat à :

**1-844-224-1614**

\*L'extension de garantie est pour les trois mois suivant immédiatement la fin de la période de garantie initiale du produit. Les particuliers n'ont pas besoin d'enregistrer le produit pour bénéficier de tous les droits et recours des propriétaires enregistrés dans le cadre de la garantie limitée d'origine.

**FOUR À MICRO-ONDES DOMESTIQUE**

# MANUEL D'UTILISATION

**MMO17S12ASTC**

Avertissements : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez votre revendeur ou votre fabricant pour plus de détails.

Le schéma ci-dessus est juste à titre de référence. Veuillez prendre l'apparence du produit réel comme standard.

## **LETTRÉ DE REMERCIEMENT**

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser les fonctionnalités et les fonctions offertes par votre nouvel appareil de manière sûre.

# SOMMAIRE

<b>LETTRÉ DE REMERCIEMENT</b>	FR-01
<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	FR-02
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	FR-12
<b>APERÇU DU PRODUIT</b>	FR-13
<b>INSTALLATION DU PRODUIT</b>	FR-14
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	FR-53
<b>DÉPANNAGE</b>	FR-64
<b>MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE</b>	FR-65
<b>AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES</b>	FR-66
<b>GARANTIE LIMITÉE D'UN AN</b>	FR-67

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## Utilisation prévue

Les consignes de sécurité suivantes visent à prévenir les risques imprévus ou les dommages causés par un fonctionnement dangereux ou incorrect de l'appareil. Veuillez vérifier l'emballage et l'appareil à l'arrivée pour vous assurer que tout est intact et assurer un fonctionnement en toute sécurité. Si vous constatez des dommages, veuillez contacter le détaillant ou le revendeur. Veuillez noter que les modifications ou altérations de l'appareil ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité. Une utilisation involontaire peut entraîner des dangers et l'annulation des demandes de garantie.

## Explication des symboles



### **Danger**

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison des gaz extrêmement inflammables.



### **Avertissement relatif à la tension électrique**

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.



### **Avertissement**

Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



### **Mise en garde**

Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



### **Attention**

Ce symbole indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



### **Respectez les instructions**

Ce symbole indique qu'un technicien d'entretien ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément au consignes d'utilisation.

Lisez attentivement ces consignes d'utilisation avant d'utiliser/de mettre en service l'unité et conservez-les à proximité immédiate du site d'installation ou de l'unité pour une utilisation ultérieure !

# PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

- a. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des microondes. Il est important de ne pas annuler ou altérer les verrouillages de sécurité.
- b. Ne pas placer un objet entre la face avant et la porte, ou laisser de la saleté ou des résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces du joint.
- c. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dommage au :
  - PORTE (courbée)
  - CHARNIÈRES ET LOQUETS (cassés ou desserrés)
  - JOINTS DE PORTE ET SURFACE D'ÉTANCHÉITÉ
- d. Le four ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit à l'exception d'un personnel de dépannage qualifié.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez respecter des précautions de base en matière de sécurité, y compris (mais sans s'y limiter) les suivantes :

## **▲ AVERTISSEMENT**

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie, de blessures ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive :

- Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- Lisez et suivez les consignes spécifiques :  
«PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES» se trouve à la page 03.
- Ce four doit être mis à la terre. Branchez uniquement à une prise correctement mise à la terre. Voir «CONSIGNES DE MISE À LA TERRE» à la page 07.
- Installez ou placez ce four uniquement conformément aux instructions d'installation fournies.
- Certains produits tels que les œufs entiers et les récipients scellés - par exemple, les bocaux en verre fermés - peuvent exploser et ne doivent pas être chauffés dans le four.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce four est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.

- LES CONTENUS CHAUDS PEUVENT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS D'UTILISER LE MICRO-ONDES. Soyez prudent lorsque vous retirez des articles chauds.
- N'utilisez pas ce four si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé.
- Cet appareil ne doit être entretenu que par un personnel de service qualifié. Contactez le centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Ne couvrez ni bloquez les ouvertures de l'appareil.
- Il ne faut pas mettre cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas ce four près de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans des endroits similaires.
- N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau.
- Éloigner le cordon de toute surface chauffée.
- Ne laissez pas le cordon pendre par le bord de la table ou du comptoir.
- Lors du nettoyage des surfaces de la porte et du four qui se rejoignent lors de la fermeture, utilisez uniquement des savons ou détergents doux non abrasifs appliqués avec une éponge d'un chiffon doux.
- Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
  - Ne faites pas trop cuire les aliments. Surveillez attentivement l'appareil si vous avez placé un objet en papier, plastique ou autre matériau combustible dans la cavité pour faciliter la cuisson.
  - Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.

- Si le matériau à l'intérieur du four s'enflamme, gardez la porte du four fermée, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation, ou coupez l'alimentation au niveau du fusible ou du panneau du disjoncteur.
- N'utilisez pas la cavité à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou de nourriture dans la cavité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé, peuvent surchauffer au-delà du point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir. Un bouillonnement ou une ébullition visible lorsque le récipient est retiré du four à micro-ondes n'est pas toujours présent.

CELA POURRAIT ENTRAÎNER SOUDAINEMENT UN LIQUIDE TRÈS CHAUD BOUILLANT LORSQUE LE RÉCIPIENT EST DÉRANGÉ OU QU'UN USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE. Pour réduire le risque de blessures aux personnes :

- Ne surchauffez pas le liquide.
- Remuez le liquide avant et à mi-cuisson.
- N'utilisez pas de récipients à parois droites à col étroit.
- Après chauffage, laissez le récipient reposer dans le four à micro-ondes pendant un court instant avant de retirer le récipient.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous insérez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
- Les aliments et les ustensiles métalliques trop grands ne doivent pas être introduits dans un four à micro-ondes/grille-pain, car ils peuvent entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne nettoyez pas avec des tampons à récurer en métal. Des pièces peuvent brûler les tampons et

toucher les pièces électriques, entraînant un risque de choc électrique.

- N'utilisez pas de produits en papier lorsque l'appareil fonctionne en mode grille-pain.
- Ne rangez pas des objets autres que les accessoires recommandés par le fabricant dans ce four lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne couvrez pas les grilles et toute autre partie du four avec du papier d'aluminium. Le four peut surchauffer.
- Nettoyez fréquemment la hotte de ventilation - Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
- Lorsque des aliments s'enflamment sous la hotte, allumez le ventilateur.
- Faites attention lors du nettoyage du filtre de la hotte. Les agents de nettoyage corrosifs, tels que la soude, peuvent endommager le filtre.
- Il peut être utilisé avec des ustensiles de cuisson au gaz et électriques.

## **CONSERVEZ CES CONSIGNES**

### **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE**

Ce four doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à la mise à la terre de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 broches et des prises à 3 positions qui acceptent la fiche de l'appareil. La puissance nominale de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance électrique de l'appareil.

## **⚠ DANGER**

Risque de décharge électrique

Toucher certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

Risque de décharge électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner une décharge électrique. Ne branchez pas une prise de courant tant que l'appareil n'est pas correctement installé et mis à la terre.

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
- Des jeux de cordons plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si un soin particulier est apporté à leur utilisation.

- Si un long cordon ou une rallonge est utilisée :
  - La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la valeur nominale électrique de l'appareil.
  - La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
  - Le cordon le plus long doit être disposé de sorte qu'il ne s'étende pas sur le comptoir ou le dessus de table de façon à ce qu'il ne peut pas être tiré par les enfants ou les faire trébucher involontairement.

## **INTERFÉRENCE RADIO**

- Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, télévision ou équipement similaire.
- Lorsqu'il y a des interférences, elles peuvent être réduites ou éliminées en prenant les mesures suivantes :
  - Nettoyez la porte et les surfaces d'étanchéité du four.
  - Réorientez l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur.
  - Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
  - Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
  - Branchez le four à micro-ondes dans une prise différente afin que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits de dérivation différents.

# CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 18 DES RÈGLES DE LA FCC.

## USTENSILES

### MISE EN GARDE

Risque de blessures

Des ustensiles bien fermés pourraient exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les sachets en plastique doivent être percés avant la cuisson.

Voir les instructions sur « Matières que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes ou devez éviter de mettre dans un four à micro-ondes. »

Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser dans un four micro-ondes.

En cas de doute, vous pouvez tester l'appareil en question en suivant la procédure ci-dessous.

### **Test d'ustensile :**

- Remplissez un récipient adapté aux micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
- Cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- Sentez attentivement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez 1 minute de cuisson.

## Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Verre de four résistant à la chaleur uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sacs de cuisson au four	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson/le chauffage à court terme. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffer et absorber les graisses. Utilisez avec supervision pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier-parchemin	Utilisez-le comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté «Sûr micro-onde». Certains récipients en plastique se ramollissent, car les aliments à l'intérieur deviennent chauds. Les «sacs bouillants» et les sacs en plastique hermétiquement fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Enveloppe plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. À utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas la l'emballage plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Convient uniquement aux micro-ondes (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couverture pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

## Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférer les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférer les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Métal à liens torsadés	Peut provoquer des arcs électriques et provoquer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.


## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	MMO17S12ASTC
Tension/Fréquence nominale	120VAC 60Hz
Puissance nominale d'entrée (Microondes)	1500 W
Puissance nominale de sortie (Microondes)	1000 W

# APERÇU DU PRODUIT

## Installation de votre four

### NOMS DES PIÈCES



1. Porte du four à micro-ondes avec fenêtre transparente
2. Charnières de porte
3. Couvercle du guide d'ondes : NE PAS ENLEVER.
4. Arbre moteur du plateau tournant
5. Lumière du four à micro-ondes  
Il s'allume lorsque le four à micro-ondes fonctionne ou que la porte est ouverte.
6. Verrous de sécurité de porte  
Le four à micro-ondes ne fonctionne que si la porte est bien fermée.
7. Poignée
8. Panneau de commande
9. Affichage
10. Ouvertures de ventilation
11. Étiquette de notation



Plateau tournant en verre



Assemblage de la bague du plateau tournant

# INSTALLATION DU PRODUIT


## Consignes de sécurité importantes

Ce produit nécessite une prise de courant à trois broches avec mise à la terre. L'installateur doit vérifier la continuité de la mise à la terre du boîtier de prise de courant avant de commencer l'installation afin de s'assurer que celui-ci est correctement mis à la terre. Si la mise à la terre n'est pas correcte ou si la boîte de sortie ne répond pas aux exigences électriques mentionnées (sous la rubrique EXIGENCES ÉLECTRIQUES), il convient de faire appel à un électricien qualifié pour remédier à ces défauts.



### MISE EN GARDE :

Pour votre sécurité personnelle, retirez le fusible de la maison ou désactivez le disjoncteur avant de commencer l'installation pour éviter des blessures graves ou mortelles.



### MISE EN GARDE :

Pour la sécurité personnelle, la surface de montage doit être capable de supporter la charge de l'armoire, en plus du poids supplémentaire de ce produit de 63 à 85 livres (28,5 à 38,5 kg) , plus des charges de four supplémentaires allant jusqu'à 50 livres (22,7 kg) ou un poids total de 113 à 135 livres (51,3 à 61,2 kg) .




### MISE EN GARDE :

Pour des raisons de sécurité personnelle, ce produit ne peut pas être installé dans des armoires telles qu'une île ou une péninsule. Il doit être monté à la FOIS sur une armoire supérieure ET sur un mur.



### REMARQUE :

Pour faciliter l'installation et procurer la sécurité personnelle, il est recommandé que deux personnes installent ce produit.  
**IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE POUR ÉVITER UN CHOC GRAVE OU MORTEL.**



Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui s'adapte à une prise murale standard à trois broches également mise à la terre afin de minimiser les risques de décharge électrique liés à cet appareil.

Vous devez faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Lorsqu'une prise murale standard à deux fiches est présente, il est très important de la faire remplacer par une prise murale à trois fiches correctement mise à la terre, installée par un électricien qualifié.

**NE JAMAIS, SOUS AUCUN PRÉTEXTE, COUPER, DÉFORMER OU RETIRER L'UNE DES BROCHES DU CORDON D'ALIMENTATION. NE L'UTILISEZ PAS AVEC UNE RALLONGE.**

## Exigences électriques





La puissance nominale du produit est de 120 volts CA, 60 Hertz, 15 ampères et 1,55 kilowatts. Ce produit doit être connecté à un circuit d'alimentation séparé et dédié, de tension et de fréquence appropriées. La taille des câbles doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité ou du code local en vigueur pour cette puissance en kilowatts. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être branchés sur une prise de courant séparée et dédiée de 20 ampères avec mise à la terre. La boîte de sortie doit être située dans l'armoire au-dessus du four à micro-ondes. La boîte sortie et le circuit d'alimentation doivent être installés par un technicien qualifié et conformément au Code national de l'électricité ou le code local en vigueur.

## Domages—Expédition/Installation

1. Si l'appareil est endommagé lors de l'expédition, renvoyez-le au magasin dans lequel il a été acheté pour réparation ou remplacement.
2. Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
3. Si l'appareil est endommagé par l'installateur (s'il est autre que le client), la réparation ou le remplacement doit être effectué par arrangement entre le client et l'installateur.

## Pièces incluses

### PAQUET DE MATÉRIEL






	PIÈCE	QUANTITÉ
	Vis à bois ( $\frac{1}{4}$ po x 2po)	2
	Boulons à genouillère (et écrous à oreilles) ( $\frac{3}{16}$ po x 3po)	2
	Vis de machine à auto-alignement ( $\frac{1}{4}$ po-28 x $3\frac{1}{4}$ po)	3
	Oeillet en nylon (pour armoires métalliques)	1






Vous trouverez le matériel d'installation contenu dans un paquet avec l'appareil. Vérifiez que vous avez toutes ces pièces.

### REMARQUE :

Certaines pièces supplémentaires sont incluses.

### PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

	PIÈCE	QUANTITÉ
	Modèle d'armoire supérieure	1
	Modèle de mur arrière	1
	Manuel d'utilisation	1
	Filtres à graisse emballés séparément	2
	Adaptateur d'échappement	1

	Plateau en verre	1
	Écrou de plaque tournante	1
(pour certains modèles) 	Grille métallique à convection	1
(pour certains modèles) 	Étagère	1
(pour certains modèles) 	Filtre à micro-ondes PureAir®	1

## Outils dont vous aurez besoin




# 1 Tournevis Phillips



Crayon



Règle ou ruban à mesurer et bord droit




Équerre de menuisier (en option)



Cisailles à toile (pour amortisseur de coupe, si nécessaire)



Ciseaux (pour couper l'échantillon, si nécessaire)




Perceuse électrique avec forets  $\frac{3}{16}$  po,  $\frac{1}{2}$  po et  $\frac{5}{8}$  po



Blocs de remplissage ou morceaux de bois de rebut, si nécessaire pour l'espacement de l'armoire supérieure (utilisés uniquement sur les installations d'armoires inférieures encastrées)



Gants



Scie (sabre, trou ou trou de serrure)



Localisateur de goujons **ou** marteau (en option)



Lunettes de sécurité




Niveau



Conduit et ruban de masquage

## ESPACE DE MONTAGE




● REMARQUE :

- L'espace entre les armoires doit être de 30po (76,2 cm) de large et exempt d'obstructions.
- Si le four à micro-ondes doit être ventilé à l'extérieur, voir la section relative à l'échappement de la hotte pour la préparation du conduit d'échappement.
- Lors de l'installation du four à micro-ondes sous des armoires lisses et plates, veillez à suivre les consignes sur le modèle d'armoire supérieur pour le dégagement du cordon d'alimentation.
- Pour diriger l'installation, consultez la page 25 pour obtenir des informations sur le modèle de montage.


## 1. Installation de la plaque de montage

### A. RETRAIT DU FOUR À MICRO-ONDES DU CARTON/RETRAIT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

1. Retirez le panneau de couverture supérieur, les consignes d'installation, l'utilisation et l'entretien, l'adaptateur d'échappement, l'étagère, les filtres, le plateau en verre et le petit sac de matériel. Ne retirez pas le polystyrène qui protège l'avant du four.




2. Repliez complètement les 4 rabats du carton contre les côtés du carton. Ensuite, roulez soigneusement le four et le carton sur la face supérieure. Le four doit reposer dans le polystyrène.




3. Tirez le carton vers le haut et éteignez le four.

- Coupez le milieu du sac en plastique de protection externe pour retirer la plaque de montage



- Retirez les vis de chaque extrémité de la plaque de montage. Cette plaque sera utilisée comme modèle de paroi arrière et pour le montage. Réinstallez les vis dans les trous où elles ont été retirées.

## B. REPÉRAGE LES POTEAUX MURAUX




- Répérez les poteaux muraux en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Répéreur de poteaux muraux - un matériel magnétique qui localise les clous.
  - Utilisez un marteau pour taper légèrement sur la surface de montage pour trouver un son solide. Cela indiquera un emplacement de poteau.
- Après avoir localisé le (s) poteau(s), trouvez le centre en sondant le mur avec un petit clou pour trouver les bords du poteau. Placez ensuite une marque à mi-chemin entre les bords. Le centre de tous les poteaux adjacents doit être à 16po (40,6 cm) ou 24po (61 cm) de cette marque.
- Tracez une ligne au centre des poteau.

**LE MICRO-ONDES DOIT ÊTRE CONNECTÉ À AU MOINS UN POTEAU MURAL.**


## C. DÉTERMINATION DE L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE SOUS VOTRE ARMOIRE

### Position de la plaque - sous l'armoire à fond plat




Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30po de large.  
Collez le modèle de mur arrière sur le mur correspondant à la ligne centrale et en touchant le bas de l'armoire.

### Position de la plaque - sous l'armoire inférieure encastrée avec un débordement à l'avant



### Position de la plaque - sous le fond de l'armoire encastrée et encadrée



Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30po.  
Collez le modèle de mur arrière sur le mur correspondant à la ligne centrale et en touchant le cadre inférieur de l'armoire.

Vos armoires peuvent avoir des garnitures décoratives qui interfèrent avec l'installation du micro-ondes. Retirez la garniture décorative pour installer correctement le micro-ondes et le mettre à niveau.


### LE MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU.

Utilisez un niveau d'eau pour vous assurer que le fond de l'armoire est de niveau.

Si les armoires ont un débordement avant uniquement, sans cadre arrière ou latéral, installez la plaque de montage à la même distance que la profondeur du débordement avant. Cela maintiendra le niveau du micro-ondes.

1. Mesurez la profondeur intérieure du débordement avant.
2. Tracez une ligne horizontale sur le mur arrière à une distance égale sous le fond de l'armoire que la profondeur intérieure du débordement avant.
3. Pour ce type d'installation avec débordement avant uniquement, alignez les pattes de montage sur cette ligne horizontale, sans toucher le fond de l'armoire comme décrit à l'étape D.

## D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE MURALE



### MISE EN GARDE :

Portez des gants pour éviter de couper les doigts sur les bords tranchants.

1. Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30po de large.
2. Tracez une ligne horizontale sur le mur au bas du «modèle de mur arrière ».
3. Trouvez un goujon mural dans la zone « E » de la plaque de montage. Reportez-vous à la section 1B. Repérage des poteaux muraux.
4. Pour fixer la plaque de montage dans le poteau, percez un trou de 3/16po dans le poteau en bois. Percez un trou de 5/8po pour le boulon à genouillère à un autre endroit (trou A ou trou B)

### REMARQUE :

NE MONTEZ PAS LA PLAQUE POUR LE MOMENT.

### REMARQUE :

Les trous A et B sont à l'intérieur de la zone E. Si aucun des trous A et B n'est dans un poteau, trouvez un autre quelque part dans la zone E et tracez un cercle pour l'aligner avec le poteau. Il est important d'avoir au moins une vis à bois montée fermement dans un poteau pour supporter le poids du micro-ondes. Mettez la plaque de montage de côté.

## 2. Types d'installation (choisissez A, B ou C)


Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois types de ventilation suivants :

- A. Échappement supérieur extérieur (conduit vertical)
- B. Échappement arrière extérieur (conduit horizontal)
- C. Recirculation (sans conduit de ventilation)


### REMARQUE :

Ce micro-ondes est expédié assemblé pour la recirculation. Sélectionnez le type de ventilation requis pour votre installation et passez à cette section.


### A. ÉCHAPPEMENT SUPÉRIEUR EXTÉRIEUR (CONDUIT VERTICAL)



### B. ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR (CONDUIT HORIZONTAL)



## C. RECIRCULATION (SANS CONDUIT DE VENTILATION)



Les modèles sont expédiés avec un système de ventilation à recirculation. Certains modèles disposent d'un filtre à charbon jetable installé pour aider à éliminer la fumée et les odeurs.

### REMARQUE :

Lisez les deux pages suivantes uniquement si vous prévoyez d'évacuer vos gaz d'échappement vers l'extérieur. Si vous prévoyez de faire recirculer l'air dans la pièce, allez à la page 23-26.

## Consignes d'installation pour les conduits d'échappement externes

### REMARQUE :

Si vous devez installer des conduits, notez que la longueur totale du conduit de  $3\frac{1}{4}$ po x 10po (8,2 x 25,4 cm) rectangulaire ou 5po (12,7 cm) de diamètre/ 6po (15,2 cm) de diamètre de conduit rond ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m).

La ventilation extérieure nécessite un CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT EXTERNE. Lisez attentivement ce qui suit.

### REMARQUE :

Il est important que la ventilation soit installée en utilisant la voie la plus directe et avec le moins de coudes possible. Cela garantit une ventilation claire des gaz d'échappement et aide à prévenir les blocages. Assurez-vous également que les amortisseurs oscillent librement et que rien ne bloque les conduits.

#### Raccord d'échappement :








L'adaptateur d'échappement a été conçu pour s'accoupler avec un conduit rectangulaire standard de  $3\frac{1}{4}$ po x 10po (8,2 x 25,4 cm).

Si un conduit rond est nécessaire, un adaptateur de transition rectangulaire à rond doit être utilisé. Un conduit de diamètre A5 po (12,7 cm)/ 6po (15,2 cm) est acceptable à utiliser.

#### Longueur maximale du conduit :

Pour un mouvement d'air satisfaisant, la longueur totale du conduit de  $3\frac{1}{4}$ po x 10po (8,2 x 25,4 cm) rectangulaire ou 5po (12,7 cm) de diamètre/ 6po (15,2 cm) de diamètre de conduit rond ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m).

**Les coudes, les transitions, les capuchons de mur et de toit, etc.,** présentent une résistance supplémentaire au flux d'air et sont équivalents à une section de conduit droit qui est plus longue que leur taille physique réelle. Lors du calcul de la longueur totale du conduit, ajoutez les longueurs équivalentes de toutes les transitions et adaptateurs plus la longueur de toutes les sections droites du conduit. Le tableau ci-dessous vous montre comment calculer la longueur équivalente totale des conduits en utilisant les pieds approximatifs de longueur équivalente de certains conduits typiques.

PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Adaptateur de transition rectangulaire à rond*	5 pi. (1,5 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Capuchon mural	40 pi. (12,2 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Coude à 90°	10 pi. (3 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Coude à 45°	5 pi. (1,5 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Coude à 90°	25 pi. (7,6 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Coude à 45°	5 pi. (1,5 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Capuchon de toit	24 pi. (7,3 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
	Conduit droit 6po (15,2 cm) rond ou 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po x 10po (8,2 x 25,4 cm rectangulaire)	1 pi. (0,3 m)	x	( )	=	Pieds. ou m
			Total des gaines		=	Pieds. ou m






\* IMPORTANT : Si un adaptateur de transition rectangulaire à rond est utilisé, les coins inférieurs de l'amortisseur devront être coupés pour s'adapter, à l'aide des cisailles à toile, afin de permettre le libre mouvement de l'amortisseur.

Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des tests réels et reflètent les exigences de bonnes performances de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation.

## Conduites d'échappement externes

### ÉCHAPPEMENT SUPÉRIEUR EXTÉRIEUR (EXEMPLE UNIQUEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de gaines possible.


PIÈCES DE CONDUIT	LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
 Capuchon de toit	24 pi. (7,3 m)	x	(1)	=	24 pi. (7,3 m)
 12 pi. (3,6 m) Conduit droit (rond 6po/15,2 cm)	12 pi. (3,6 m)	x	(1)	=	12 pi. (3,6 m)
 Adaptateur de transition rectangulaire à rond *	5 pi. (1,5 m)	x	(1)	=	5 pi. (1,5 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des tests réels et reflètent les exigences de bonnes performances de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation.			Longueur totale		= 41 pi. (12,5 m)






\* IMPORTANT : Si un adaptateur de transition rectangulaire à rond est utilisé, les coins inférieurs de l'amortisseur devront être coupés pour s'adapter, à l'aide des cisailles à toile, afin de permettre le libre mouvement de l'amortisseur.

### ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR (EXEMPLE UNIQUEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de gaines possible.

PIÈCES DE CONDUIT	LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
 Capuchon mural	40 pi. (12,2 m)	x	(1)	=	40 pi. (12,2 m)

	3 pi. Conduit droit (rectangulaire de 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po x 10po/8,2 x 25,4 cm)	3 pi. (0,9 m)	x	(1)	=	3 pi. (0,9 m)
	Coude à 90°	10 pi. (3 m)	x	(2)	=	20 pi. (3 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduit sont basées sur des tests réels et reflètent les exigences de bonnes performances de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation.				Longueur totale	=	63 pi. (19,2 m)




#### REMARQUE :

Pour l'échappement arrière, il faut prendre soin d'aligner l'échappement avec l'espace entre les poteaux, ou le mur doit être préparé au moment de sa construction en laissant suffisamment d'espace entre ceux-ci pour accueillir l'échappement.

### A. ÉCHAPPEMENT SUPÉRIEUR EXTÉRIEUR (conduit vertical)

#### APERÇU DE L'INSTALLATION


- A1. Fixez la plaque de montage au mur
- A2. Préparez l'armoire supérieure
- A3. Configurez le souffleur à micro-ondes pour l'échappement extérieur / supérieur
- A4. Vérifiez le fonctionnement de l'amortisseur
- A5. Montez le four à micro-ondes
- A6. Régler l'adaptateur d'échappement
- A7. Connectez les gaines



### REMARQUES IMPORTANTES :


1. Assurez-vous que les vis du moteur du souffleur et de la plaque du souffleur sont bien serrées lors de leur installation. Cela aidera à éviter les vibrations excessives.
2. Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et sécurisé, et que les câbles ne sont pas pincés.

### A1. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR



- Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère.
  - Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un poteau mural.
1. Retirez les ailettes à genouillère des boulons
  2. Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous destinés à entrer dans la cloison sèche et fixez à nouveau les ailettes à genouillère à 3/4po (19 mm) sur chaque boulon.

## Pour utiliser les boulons à genouillère :



3. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à genouillère dans les trous du mur pour monter la plaque.

### REMARQUE :

Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'il est poussé contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.




### MISE EN GARDE :

Soyez prudent et évitez de pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

4. Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

## A2. UTILISER LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de support supérieures, un trou suffisamment grand pour le cordon d'alimentation et une découpe suffisamment grande pour l'adaptateur d'échappement.



1. Lisez les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.
2. Collez-le sous l'armoire supérieure.
3. Percez les trous en suivant les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.




### MISE EN GARDE :

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


### A3. ADAPTATION DU SOUFFLEUR DU MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT SUPÉRIEUR EXTÉRIEUR

1. Placez le micro-ondes en position verticale, avec la partie supérieure de l'appareil orientée vers le haut.




Retirez la vis qui maintient la plaque du souffleur au micro-ondes. Retirez et conservez la vis, en maintenant le moteur du souffleur au micro-ondes.

2. Retirez délicatement l'unité de soufflage. Les câbles s'étendront suffisamment loin pour vous permettre de régler l'unité de soufflage.




3. Faites rouler l'unité de soufflage à 90° de sorte que les ouvertures des pales du ventilateur soient tournées vers le haut du micro-ondes.



4. Remplacez l'unité de soufflage dans l'ouverture.


APRÈS : Ouvertures des pales de ventilateur orientées vers le haut




**⚠ MISE EN GARDE :**

Ne tirez ni n'étirez le câblage de l'unité de soufflage. Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés et qu'ils sont correctement fixés.

- Fixez l'unité de soufflage au micro-ondes avec la vis retirée à l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.
- Remplacez la plaque du souffleur avec la vis retirée à l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.




7. Fixez l'adaptateur d'échappement au sommet de la plaque du souffleur en le faisant glisser dans les guides de la plaque du souffleur.




Poussez fermement jusqu'à ce qu'il soit dans les languettes de verrouillage. Veillez à ce que la charnière de l'amortisseur soit installée de manière à ce que l'amortisseur oscille librement.

#### A4. VÉRIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'AMORTISSEUR



- Assurez-vous que le ruban adhésif fixant l'amortisseur est retiré et que le celui-ci pivote facilement avant de monter le micro-ondes.
- Vous devrez effectuer des ajustements pour vous assurer d'un alignement correct avec le conduit d'échappement de votre maison après l'installation du micro-ondes.

#### A5. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES



POUR FACILITER L'INSTALLATION ET PROCURER LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS QUE DEUX PERSONNES INSTALLENT CE FOUR À MICRO-ONDES.

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas et n'utilisez pas la poignée ou le bouclier thermique pendant l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre le bouclier thermique et la porte.

#### REMARQUE :


Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de couper celui-ci.

## REMARQUE :

Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si l'avant de l'armoire est suspendu sous de l'étagère inférieure de celle-ci.


**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage ne sont pas utilisés, le serrage excessif des vis peut endommager le boîtier.

**REMARQUE :** Lors du montage du four à micro-ondes, enfiler le cordon d'alimentation à travers le trou situé au bas de l'armoire supérieure. Gardez-la bien serrée tout au long des étapes 1 à 3. Ne pincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.




2. Tournez l'avant du four contre le fond de l'armoire.

1. Soulevez le micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.




3. Insérez une vis à alignement automatique dans le trou central supérieur de l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins deux tours complets après l'engagement des fils. (Il sera complètement serré plus tard.) Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation serré. Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lors du montage affleurant au bas de l'armoire.

Façade de l'armoire




4. Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5. Insérez 2 vis à alignement automatique à travers les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Tournez deux tours complets sur chaque vis.




6. Serrez les deux vis extérieures au sommet du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)



7. Installez des filtres à graisse. Voir le guide relatif à l'utilisation et à l'entretien emballé avec le micro-ondes.


## A6. RÉGLER L'ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT

Ouvrez l'armoire supérieure et réglez l'adaptateur d'échappement pour le connecter au conduit de la maison.



Pour le réglage d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre, faites glisser l'adaptateur d'échappement au besoin

## A7. RACCORDEMENT DES GAINES




1. Étendez le conduit de la maison vers le bas pour le connecter à l'adaptateur d'échappement.
2. Scellez les joints du conduit d'échappement à l'aide de ruban adhésif de conduit de four pour les applications à haute température

## B. ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR (conduit horizontal)

### APERÇU DE L'INSTALLATION

- B1. Préparez le mur arrière
- B2. Retirer la plaque du souffleur
- B3. Fixez la plaque de montage au mur
- B4. Préparez l'armoire supérieure
- B5. Réglez le souffleur
- B6. Monter le four à micro-ondes




### REMARQUES IMPORTANTES :

1. Assurez-vous que les vis du moteur du souffleur et de la plaque du souffleur sont bien serrées lors de leur réinstallation. Cela aidera à éviter les vibrations excessives.
2. Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et sécurisé et que les câbles ne sont pas pincés.

## B1. PRÉPARATION DE LA PAROI ARRIÈRE POUR L'ÉCHAPPEMENT EXTÉRIEUR


Vous devez découper une ouverture dans la paroi arrière pour l'échappement extérieur.




1. Lisez les consignes relatives au MODÈLE DE MUR ARRIÈRE. Collez-le au mur arrière.
2. Découpez l'ouverture en suivant les consignes relatives au MODÈLE DE MUR ARRIÈRE.

## B2. RETIRER LA PLAQUE DU SOUFFLEUR

Retirez et conservez la vis qui maintient la plaque du souffleur au micro-ondes. Soulevez la plaque du souffleur.




### B3. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR



Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un poteau mural.

1. Retirez les ailettes à genouillère des boulons.
2. Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous destinés à pénétrer dans la cloison sèche et fixez à nouveau les ailettes à genouillère à 3/4po (19 mm) sur chaque boulon.

#### Pour utiliser les boulons à genouillère :



3. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à genouillère dans les trous du mur pour monter la plaque.

#### REMARQUE :

Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'il est poussé contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.


#### ⚠ MISE EN GARDE :

Veillez à éviter de pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

4. Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

## B4. UTILISER LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis du support supérieure et un trou suffisamment grand pour que le cordon d'alimentation s'y insère.



1. Lisez les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.
2. Collez-le sous l'armoire supérieure.
3. Percez les trous en suivant les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.




### MISE EN GARDE :

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


## B5. ADAPTATION DU SOUFFLEUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR

1. Retirez et conservez la vis qui maintient le moteur du souffleur au micro-ondes.




2. Retirez délicatement l'unité de soufflage. Les câbles s'étendront suffisamment loin pour vous permettre de régler l'unité de soufflage.


Avant : Ouvertures des pales de ventilateur orientées vers l'avant




3. Faites rouler l'unité de soufflage à 90°




4. Tournez l'unité de soufflage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 180°.




5. Retirez délicatement les câbles des rainures. Réacheminez les câbles à travers les rainures de l'autre côté de l'unité de soufflage.



6. Tournez l'unité de soufflage de 90° de sorte que les ouvertures des pales du ventilateur soient tournées vers l'arrière du micro-ondes.



7. Retirez les plaques défonçables à l'arrière de l'appareil à l'aide des pinces à découper. (pour certains modèles)




Arrière du micro-ondes

Plaques de déblocage :  
Coupez les 4 toiles sur chaque panneau de déblocage et retirez les débloqués métalliques pour le flux d'air arrière. Veuillez prendre soin d'enlever les bords tranchants créés par le retrait des plaques de déblocage.

8. Remplacez l'unité de soufflage dans l'ouverture.

APRÈS : Ouvertures  
des pales de ventilateur  
orientées vers l'arrière




**MISE EN GARDE :**

Ne tirez ni n'étirez le câblage de l'unité de soufflage. Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés et qu'ils sont correctement fixés.

**REMARQUE :**


Les ouvertures d'échappement de l'unité de soufflage doivent correspondre aux ouvertures d'échappement à l'arrière du four à micro-ondes.

9. Fixez l'unité de soufflage au micro-ondes avec la vis d'origine.




10. Remettez la plaque du souffleur dans la même position qu'auparavant avec la vis. Assurez-vous que la vis est bien serrée.

11. Fixez l'adaptateur d'échappement à l'arrière du four en le glissant dans les guides situés en haut au centre de l'arrière du four.



Poussez fermement jusqu'à ce qu'il soit dans les languettes de verrouillage inférieures. Veillez à ce que la charnière de l'amortisseur soit installée de manière à ce qu'elle soit en haut et que l'amortisseur oscille librement.

## B6. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES



POUR FACILITER L'INSTALLATION ET PROCURER LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS QUE DEUX PERSONNES INSTALLENT CE FOUR À MICRO-ONDES.

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas et n'utilisez pas la poignée ou le bouclier thermique pendant l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre le bouclier thermique et la porte.

### REMARQUE :


Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de couper celui-ci.

### REMARQUE :

Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage de la façade de l'armoire suspendus sous l'étagère inférieure de celle-ci.


**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage ne sont pas utilisés, des vis de serrage excessives peuvent endommager le boîtier.

REMARQUE : Lors du montage du four à micro-ondes, enfiler le cordon d'alimentation à travers le trou situé au bas de l'armoire supérieure. Gardez-la bien serrée tout au long des étapes 1 à 3. Ne pincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.




2. Tournez l'avant du four contre le fond de l'armoire.

1. Soulevez le micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.




3. Insérez la vis à alignement automatique à travers le trou central supérieur de l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins deux tours complets après l'engagement des fils (elle sera complètement serrée plus tard). Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation serré. Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lors du montage affleurant au bas de l'armoire.




4. Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5. Insérez 2 vis à alignement automatique à travers les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Tournez deux tours complets sur chaque vis.



6. Serrez les deux vis extérieures au sommet du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)




7. Installez des filtres à graisse. Consultez le Guide relatif à l'utilisation et l'entretien fourni avec le micro-ondes pour plus d'informations.

### C. RECIRCULATION (sans conduit de ventilation)

#### APERÇU DE L'INSTALLATION


- C1. Fixez la plaque de montage au mur
- C2. Préparez l'armoire supérieure
- C3. Vérifiez la plaque du souffleur
- C4. Monter le four à micro-ondes
- C5. Installez ou changez le filtre à charbon



### REMARQUES IMPORTANTES :


1. Assurez-vous que les vis du moteur du souffleur et de la plaque du souffleur sont bien serrées lors de leur réinstallation. Cela aidera à éviter les vibrations excessives.
2. Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et sécurisé et que les câbles ne sont pas pincés.

### C1. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR




Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un poteau mural.

Si la profondeur de l'armoire, y compris les portes de l'armoire, est supérieure à 13po, l'unité doit être espacée du mur à l'aide de matériaux adéquats prenant en charge 150 lb pour permettre un échappement/admission d'air par le haut appropriée.



1. Retirez les ailettes à genouillère des boulons.
2. Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous destinés à entrer dans la cloison sèche et fixez à nouveau les ailettes à genouillère de 3/4po à (19 mm) sur chaque boulon.

**Pour utiliser les boulons à genouillère :**



3. Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à genouillère dans les trous du mur pour monter la plaque.

**REMARQUE :**

Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'il est poussé contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.




**MISE EN GARDE :**

Veillez à éviter de pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

4. Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

**C2. UTILISER LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE**

Vous devez percer des trous pour les vis de support supérieures et un trou suffisamment grand pour que le cordon d'alimentation s'y insère.



1. Lisez les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.
2. Collez-le sous l'armoire supérieure.


**REMARQUE :**

Réglez le modèle supérieur en conséquence si le micro-ondes est espacé du mur en raison de la profondeur de l'armoire (y compris les portes d'armoire) de plus de 13po. Percez les trous en suivant les consignes relatives au MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEUR.

**⚠ MISE EN GARDE :**


Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.

**C3. VÉRIFIEZ LA PLAQUE DU SOUFFLEUR**



Placez le micro-ondes en position verticale, avec la partie supérieure de l'appareil orientée vers le haut. Vérifiez que la plaque du souffleur est correctement installée sur l'appareil.

**C4. MONTER LE FOUR À MICRO-ONDES**



POUR FACILITER L'INSTALLATION ET PROCURER LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS QUE DEUX PERSONNES INSTALLENENT CE FOUR À MICRO-ONDES.

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas et n'utilisez pas la poignée ou le bouclier thermique pendant l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre le bouclier thermique et la porte.

**● REMARQUE :**


Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de couper celui-ci.

**● REMARQUE :**

Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si la façade de l'armoire est suspendue sous l'étagère inférieure de celle-ci.


**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage ne sont pas utilisés, un endommagement du boîtier peut survenir à cause de vis de serrage excessives.

REMARQUE : Lors du montage du four à micro-ondes, enfiler le cordon d'alimentation à travers le trou situé au bas de l'armoire supérieure. Gardez-la bien serrée tout au long des étapes 1 à 3. Ne pincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.




2. Tournez l'avant du four contre le fond de l'armoire.

1. Soulevez le micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.




3. Insérez une vis à alignement automatique dans le trou central supérieur de l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins deux tours complets après l'engagement des fils (Il sera complètement serré plus tard.) Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation serré. Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lors du montage affleurant au bas de l'armoire.




4. Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5. Insérez 2 vis à alignement automatique à travers les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Tournez deux tours complets sur chaque vis.



6. Serrez les deux vis extérieures au sommet du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)



7. Installez des filtres à graisse. Voir le guide relatif à l'utilisation et à l'entretien emballé avec le micro-ondes.

## C5. INSTALLATION OU CHANGEMENT DU FILTRE À CHARBON (certains modèles)


### ● REMARQUE :

Le filtre à charbon est installé en usine dans certains modèles. Reportez-vous au Guide d'utilisation et d'entretien pour voir si le vôtre est installé en usine et pour obtenir des informations sur le remplacement.


Pour les modèles sans porte d'accès au filtre de recirculation, suivez les étapes suivantes pour remplacer ou installer un filtre à charbon :

1. Débranchez le four à micro-ondes ou débranchez l'alimentation.


2. Ouvrez la porte du four à micro-ondes et retirez les deux vis de fixation de l'évent situées sur le dessus du four à micro-ondes à l'aide d'un tournevis Phillips n°1.




3. Retirez le filtre à charbon en poussant le haut de celui-ci vers l'intérieur, puis tirez-le vers l'avant hors de l'appareil.




4. Faites glisser le haut du nouveau filtre à charbon dans le haut de la cavité du filtre.



5. Appuyez sur le bas du filtre à charbon pour le placer dans la bonne position.




6. Réinstallez l'évent en faisant glisser le fond de celui-ci en place. Poussez le haut de l'évent en position et glissez-le en place. Remplacez les deux vis de fixation de l'évent situées sur le dessus du micro-ondes à l'aide d'un tournevis Phillips n°1.




7. Fermez la porte du micro-ondes. Branchez le four à micro-ondes ou rebranchez l'alimentation.

## Avant d'utiliser votre micro-ondes


1. Assurez-vous que le four à micro-ondes a été installé conformément aux consignes.



2. Retirez tout le matériel d'emballage du four à micro-ondes.
3. Installez l'écrou de la plaque tournante et du plateau en verre dans la cavité.




4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique séparée et dédiée de 15 à 20 ampères.




Assurez-vous que la mise à la terre est correcte avant l'utilisation

5. Remplacez le fusible de la maison ou rallumez le disjoncteur.



6. Lisez le manuel d'utilisation.



7. CONSERVEZ LE MANUEL D'UTILISATION POUR L'UTILISATION DE L'INSPECTEUR LOCAL.




## Contrôle de fonctionnement

1. Assurez-vous que l'appareil a été installé conformément à ces consignes.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage du four.
3. Remplacez le fusible de la maison ou rallumez le disjoncteur.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
5. Lisez les consignes d'utilisation avant de tester le produit.
6. Allumez le ventilateur d'échappement à la vitesse Turbo et confirmez qu'il fonctionne à l'aide d'un mouchoir (il adhère au filtre).
7. Vérifiez que le clapet d'échappement extérieur s'est ouvert.
8. Réglez le four à micro-ondes pendant 1 minute et confirmez que le four fonctionne normalement à l'aide d'une tasse d'eau.
9. Conservez ces consignes d'installation à l'intention de l'inspecteur local en électricité.

# CONSIGNES D'UTILISATION

## Panneau de commande



## Réglage de l'horloge

- Supposons que vous souhaitez saisir l'heure correcte du jour 10:59.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	HORLOGE	12:00
2.	1 0 5 9	<small>PRESS START</small> 10:59
3.	HORLOGE ou DÉMARRAGE + 30 SEC.	10:59

## Réglage de la minuterie

Vous pouvez utiliser votre four à micro-ondes à l'aide d'un minuteur. Vous pouvez configurer jusqu'à 99 minutes, 99 secondes. Le minuteur de cuisine peut être utilisé pendant que le four à micro-ondes est en marche.

- Supposons que vous souhaitez régler trois minutes.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	MINUTERIE	<small>TIMER</small> : 0
2.	3 0 0	<small>TIMER</small> 3:00
3.	MINUTERIE	<small>TIMER</small> 3:00 Compte à rebours

### REMARQUE

Il n'y a pas d'autres programmes pendant la minuterie de la cuisine.

## Micro-ondes

Votre four à micro-ondes peut être programmé pour 99 minutes 99 secondes (99:99). Entrez toujours les secondes après les minutes, même si elles sont toutes les deux nulles.

- Supposons que vous souhaitez cuire pendant 2 minutes à 90% de puissance

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	TEMPS DE CUISSON	: 0
2.	2 0 0	<small>PRESS START</small> 2:00

3.	NIVEAU DE PUISSANCE X 1	PRESS START P-HI
4.	9	PRESS START P-90
5.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

## TABLEAU DES PUISSANCES

NIVEAU DE PUISSANCE	Affichage
100%	P-HI
90%	P-90
80%	P-80
70%	P-70
60%	P-60
50%	P-50
40%	P-40
30%	P-30
20%	P-20
10%	P-10
0%	P-0

## Décongélation en fonction du poids

TOUCHEZ	L'ÉCRAN MONTRE :
1. DÉCONGÉLATION x1	0.0 lb
2. 1 2	PRESS START 1.2 lb
3. DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

### REMARQUE :

Le poids doit être une entrée valide pour que cette fonctionnalité puisse commencer. Une saisie de poids valide est de 0,1 à 6,0 lbs.

## Décongélation minutée

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	DÉCONGÉLATION x2	0:00
2.	1 0 5 8	PRESS START 10:58
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	COOK DEFR 10:58 Compte à rebours

### REMARQUE :

L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments lorsque la moitié du temps sera écoulé.

## Cuisson rapide

### 1. Utilisation de l'option ajouter 30 secondes :

C'est une touche qui permet de gagner du temps. Il s'agit d'une fonction simplifiée vous permettant de régler et de démarrer rapidement la cuisson au four à micro-ondes à 100% de puissance.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	DÉMARRER + 30 SEC.	COOK :30

### 2. Utilisation des pavés numériques pour «1-6» :

Appuyez sur les pavés numériques «1-6» pour commencer la cuisson avec le temps correspondant pour un niveau de puissance de 100% directement. Par exemple, cuire pendant 6 minutes pour un niveau de puissance de 100%.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	6	PRESS START : 6
2.	Après 2 secondes	COOK 6:00

La porte du four doit être ouverte et fermée 5 minutes avant la cuisson rapide, sinon, en utiliser comme décrit ci-dessous.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	6	Food
2.	ouvrir la porte	PRESS START 6:00
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours du temps (Fermez la porte)

### REMARQUE :

« Aliments » s'affiche si les touches numériques 1 à 6 ou « DÉMARRAGE + 30 SEC » ne sont pas sélectionnées dans les 5 minutes suivant le placement de la nourriture dans le four. Vous devez ouvrir puis refermer la porte pour effacer « Food » de l'écran. Puis appuyez sur « DÉMARRAGE +30 SEC.» pour démarrer la cuisson.

## Légumes

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	LÉGUMES X 1	Fr-1
2.	LÉGUMES X 1	Fr-2
3.	1	1 CUP <small>PRESS START</small>
4.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR LE PAVÉ DE LÉGUMES	ALIMENT	TOUCHES NUMÉRIQUE	MONTANT
x 1	Légumes frais	1, 2, 3, 4	1 - 4 tasses
x 2	Légumes surgelés	1, 2, 3, 4	1 - 4 tasses

## Pop-corn

Appuyez sur la touche « POPCORN » et la LED affiche 3,3 onces. Appuyez sur « POPCORN » à plusieurs reprises pour choisir le poids souhaité.

- Supposons que vous souhaitiez préparer 3,0 onces de popcorn.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	POPCORN X 1	3.3 <small>PRESS START</small> oz
2.	POPCORN X 1	3.0 <small>PRESS START</small> oz
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR LE PAVÉ POPCORN OU SUR LES TOUCHES NUMÉRIQUES	MONTANT
x 1	3.3 oz
x 2	3.0 oz
x 3	1.75 oz

## Pomme de terre

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	POMME DE TERRE X 1	1 <small>PRESS START</small>
2.	POMME DE TERRE X 1 ou 2	2 <small>PRESS START</small>
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR LE PAVÉ DE POMMES DE TERRE OU SUR LES TOUCHES NUMÉRIQUES	MONTANT
x 1	1
x 2	2
x 3	3
x 4	4

## Menus collation

Il existent 4 options (hot-dogs, repas surgelé pour enfants, repas dans une tasse, soupe) sous le menu des collations.

### 1. Hot-dogs ou soupe

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	MENU DES COLLATIONS X 1	5n-1
2.	1	<small>PRESS START</small> 1
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

### 2. Repas surgelé pour enfants

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	MENU DES COLLATIONS X 2	<small>PRESS START</small> 5n-2
2.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR LE PAVÉ DE MENU DES COLLATIONS	ALIMENT	TOUCHES NUMÉRIQUE	MONTANT
x 1	Hot-dogs	1, 2, 3, 4, 5, 6	1 - 6 pièces
x 2	Repas surgelé pour enfants	-	8,8 onces
x 3	Repas dans une tasse	-	2,39 onces
x 4	Soupe	1, 2,	1 - 2 tasses

## Cuisine Automatique

Il existent 5 options (bacon, assiette de dîner, riz, petit-déjeuner surgelé, pizza surgelée) sous le menu cuisinière automatique.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	MENU AUTOMATIQUE X1	Ac-1
2.	2	<small>PRESS START</small> 2
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR MENU AUTOMATIQUE	ALIMENT	TOUCHES NUMÉRIQUE	MONTANT
x 1	Bacon	1, 2, 3,	1-3 tranches
x 2	Assiette pour diner	1, 2,	1-2 assiettes
x 3	Riz	1, 2,	1-2 tasses
x 4	Petit-déjeuner surgelé	1, 2,	8/12 oz
x 5	Pizza congelée	1, 2, 3,	6/8/12 onces

## Faire fondre/Ramollir

Le four utilise une faible puissance pour faire fondre et ramollir les articles. Consultez le tableau suivant.

- Supposons que vous vouliez faire fondre 2 bâtonnets de beurre.

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	FONDRE/ADOUCCIR X1	50-1
2.	2	<small>PRESS START</small> 2
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours

APPUYEZ SUR LE PAVÉ FONDRE/RAMOLLIR	ALIMENT	TOUCHES NUMÉRIQUE	MONTANT
x 1	Faire fondre du beurre	1, 2,	1/2 bâton
x 2	Faire fondre le chocolat	1, 2, 3,	2/4/8 oz
x 3	Ramollir la crème glacée	1, 2,	Pinte/1,5 Quart
x 4	Ramollir du fromage à la crème	1, 2,	3/8 oz

## Verrouillage enfant




TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	ARRÊTER/EFFACER (pendant 3 secondes)	VERROUILLAGE OU LOCK 11:00 (si l'horloge est réglée)
2.	ARRÊTER/EFFACER (pendant 3 secondes)	11:00 (si l'horloge est réglée)

## Cuisson par étape

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	TEMPS DE CUISSON	: 0
2.	1 2 0	1:20 <small>PRESS START</small>
3.	NIVEAU DE PUISSANCE X 1	P-H 1 <small>PRESS START</small>
4.	NIVEAU DE PUISSANCE X 8	P-20 <small>PRESS START</small>
5.	TEMPS DE CUISSON	: 0
6.	1 5 0	1:50 <small>PRESS START</small>
7.	NIVEAU DE PUISSANCE X 1	P-H 1 <small>PRESS START</small>
8.	NIVEAU DE PUISSANCE X 7 ou 3	P-30 <small>PRESS START</small>
9.	DÉMARRER + 30 SEC.	Compte à rebours



## Ventilateur

La commande de ventilation contrôle le ventilateur à 2 vitesses. Si le ventilateur de l'évent est ÉTEINT, la première touche sur le pavé du ventilateur mettra le VENTILATEUR en position ÉLEVÉE, la deuxième touche en position BASSE et la troisième touche en position ÉTEINTE.

TOUCHEZ	L'ÉCRAN MONTRE :
 X 1	HI
 X 2	Lo
 X 3	OFF

## Lampe

Le pavé contrôle la lumière à 2 états. Si la lumière est ÉTEINTE, la première touche du pavé lumineux allumera la lumière, la deuxième touche S'ÉTEINDRA.



TOUCHEZ	L'ÉCRAN MONTRE :
 X 1	ON
 X 2	OFF

## Préférences Utilisateur

BOUTON	REGLAGE
PRÉF. UTILISATEUR X 1	Volume Bas/Nor/Éle/Éteint
PRÉF. UTILISATEUR X 2	Poids (livre/kg)
PRÉF. UTILISATEUR X 3	Affichage de l'horloge Allumer/Éteindre
PRÉF. UTILISATEUR X 4	Mode Démo




## Volume

En mode veille :

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	PRÉF. UTILISATEUR X 1	
2.	DÉMARRER + 30 SEC.	 (Bas, NOR, ÉLEV, Éteint s'affichera dans l'ordre)
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	

## Poids (livre/kg)

En mode veille :

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	PRÉF. UTILISATEUR X 2	
2.	DÉMARRER + 30 SEC.	 <b>ou</b> 
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	

## Affichage de l'horloge Désactivé/Activé

En mode veille :

TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	PRÉF. UTILISATEUR X 3	<small>PRESS START</small> oP-3
2.	DÉMARRER + 30 SEC.	<small>PRESS START</small> oN <b>ou</b> <small>PRESS START</small> oFF
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	

## Mode Démo

En mode veille :


TOUCHEZ		L'ÉCRAN MONTRE :
1.	PRÉF. UTILISATEUR X 4	<small>PRESS START</small> oP-4
2.	DÉMARRER + 30 SEC.	<small>PRESS START</small> oN <b>ou</b> <small>PRESS START</small> oFF
3.	DÉMARRER + 30 SEC.	

# DÉPANNAGE

Vérifiez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous et essayez les solutions pour chaque problème. Si le four micro-ondes ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service agréé le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS POSSIBLES
Le four ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon électrique du four n'est pas branché.</li><li>• La porte est ouverte.</li><li>• Une mauvaise opération est définie.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branchez dans la prise.</li><li>• Fermez la porte et réessayez.</li><li>• Vérifiez les instructions.</li></ul>
Arc ou étincelles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les matériels déconseillés dans le four à micro-ondes ont été utilisés.</li><li>• Le four est utilisé lorsqu'il est vide.</li><li>• De la nourriture renversée reste dans le four.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine pour micro-ondes.</li><li>• N'utilisez pas le four lorsque celui-ci est vide.</li><li>• Nettoyez l'intérieur avec une serviette humide.</li></ul>
Aliments cuits de manière inégale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les matériels déconseillés dans le four à micro-ondes ont été utilisés.</li><li>• Les aliments ne sont pas complètement dégelés.</li><li>• La durée de cuisson ou le niveau de puissance ne convient pas.</li><li>• Les aliments ne sont pas tournés ou mélangés.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine pour micro-ondes.</li><li>• Dégelez complètement les aliments.</li><li>• Utilisez une durée de cuisson et un niveau de puissance appropriés.</li><li>• Tournez ou remuez les aliments.</li></ul>
Aliments trop cuits	<ul style="list-style-type: none"><li>• La durée de cuisson ou le niveau de puissance ne convient pas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez une durée de cuisson et un niveau de puissance appropriés.</li></ul>
Aliments insuffisamment cuits	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les matériels déconseillés dans le four à micro-ondes ont été utilisés.</li><li>• Les aliments ne sont pas complètement dégelés.</li><li>• Les orifices de ventilation du four sont bloqués.</li><li>• La durée de cuisson ou le niveau de puissance ne convient pas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine pour micro-ondes.</li><li>• Dégelez complètement les aliments.</li><li>• Vérifiez que les orifices de ventilation du four ne sont pas obstrués.</li><li>• Utilisez une durée de cuisson et un niveau de puissance appropriés.</li></ul>
Décongélation incorrecte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les matériels déconseillés dans le four à micro-ondes ont été utilisés.</li><li>• La durée de cuisson ou le niveau de puissance ne convient pas.</li><li>• Les aliments ne sont pas tournés ou mélangés.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine pour micro-ondes.</li><li>• Utilisez une durée de cuisson et un niveau de puissance appropriés.</li><li>• Tournez ou remuez les aliments.</li></ul>

# MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

 le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes les versions de ceux-ci sont des actifs précieux du Groupe Midea et/ou de ses sociétés affiliées («Midea»), auxquels Midea possède des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, et toute la bonne volonté dérivée de l'utilisation d'une partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois pertinentes.

Ce manuel est créé par Midea et Midea se réserve tous les droits d'auteur de celui-ci. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ou regrouper ou vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et consignes décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison de l'amélioration des fonctions et des conceptions.

# AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, Nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les dispositions de la loi applicable en matière de protection des données, conformément aux pays dans lesquels les services au client seront fournis.

En règle générale, notre traitement des données vise à remplir notre obligation contractuelle avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, à protéger vos droits en ce qui concerne les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour exercer vos droits tels que le droit de vous opposer au traitement de votre date personnelle à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter par l'adresse électronique **MideaDPO@midea.com**. Pour plus d'informations, veuillez scanner le code QR.

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Cette garantie est fournie à la livraison au détail (l'« Acheteur » ou « vous ») par Midea America Corp. (« Midea » ou « nous »), qui garantit toutes les parties de ce produit, comme décrit ci-dessous. Midea garantit ce Produit à l'acheteur pour un usage personnel, familial ou domestique. Cette garantie couvre les problèmes de rendement, de qualité des matériaux et de la qualité d'exécution qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale et d'entretien dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, et vous permet d'avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. La date de livraison établit la période de garantie, si un entretien est nécessaire.

## LIMITATIONS DE GARANTIE

Cette garantie est donnée uniquement à la livraison au détail aux États-Unis ou au Canada et ne peut être transférée à un acheteur ultérieur. Cette garantie ne s'applique pas aux acheteurs de nos produits destinés à être utilisés ou revendus dans une entreprise ; une garantie commerciale distincte peut protéger ces acheteurs. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit causées par :

- a. Abus, dommage ou utilisation du Produit en violation des consignes du Produit.
- b. Modification de tout Produit ou pièce.
- c. Défaut d'entretien du produit ou de la pièce tel que décrit conformément aux instructions du produit.
- d. Installation ou application défectueuse.
- e. Utilisation de pièces ou d'accessoires non compatibles avec ce produit.
- f. Inondations, incendies, vents, foudre, accidents, atmosphère corrosive ou autres conditions indépendantes de la volonté de Midea.
- g. Interruption du service électrique ou service électrique inadéquat.
- h. Remplacement des fusibles et remplacement ou réarmement des disjoncteurs.
- i. Tuyaux d'eau gelés ou cassés, dégâts d'eau, intrusion d'humidité, moisissure ou autre croissance biologique.
- j. L'utilisation, la combinaison ou la liaison du Produit à d'autres produits, processus ou matériaux non fournis par Midea.

## RECOURS SOUS GARANTIE

Si un problème de qualité ou de performance couvert par cette garantie est découvert pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, un tel produit. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit par un réparateur ou un concessionnaire Midea agréé et ne couvre pas les frais d'expédition, les coûts de main-d'œuvre, les droits de douane, les coûts de logistique interne ou les coûts de service, y compris les coûts de diagnostic, de retrait, de transport ou de réinstallation. Si nous vous le demandons, vous devez nous retourner le produit.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ DE GARANTIE ; EXCLUSION DE DOMMAGES

Il s'agit de la seule garantie expresse que nous offrons aux consommateurs sur nos produits. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE MIDEA, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE EXPRESSE.** Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion des garanties expresses et/ou des limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que l'exclusion et/ou la limitation ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**LE RECOURS DÉCRIT CI-DESSUS EST LE SEUL QUE NOUS FOURNIRONS, SOIT EN VERTU DE CETTE GARANTIE, SOIT EN VERTU DE TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DE L'EXPLOITATION DE LA LOI. NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES**

**CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE LA NÉGLIGENCE OU DE TOUT AUTRE DÉLIT, OU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ STRICTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS.**

Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**PROCESSUS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE**

Pour plus d'informations ou pour faire une demande de garantie, veuillez visiter :

<https://www.midea.com/Canada/support>

Ou contactez-nous au :

Téléphone : 1-888-365-2230

E-mail : [CanadaSupport@midea.com](mailto:CanadaSupport@midea.com)

Vous devez avoir votre facture de vente, votre bon de livraison ou une preuve d'achat appropriée pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. La date d'achat établit la période de garantie, si un service venait à s'avérer nécessaire.

**RÉSOLUTION DES LITIGES**

**CLAUSE D'ARBITRAGE. IMPORTANT. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE CETTE CLAUSE COMPROMISSOIRE. ELLE AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.**

- a. **Parties :** Cette clause d'arbitrage (« Clause d'arbitrage ») affecte vos droits à l'encontre de Midea et toutes ses sociétés affiliées, ses employés ou agents, successeurs ou ayants droit, qui sont tous ci-après désignés par « nous » ou « notre » pour des raisons de commodité.
- b. **EXIGENCE D'ARBITRAGE :** À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ CI-DESSOUS, TOUT LITIGE ENTRE VOUS ET L'UN DE NOUS SERA TRANCHÉ PAR ARBITRAGE NEUTRE ET CONTRAIGNANT PLUTÔT QUE PAR UN TRIBUNAL OU PAR UN PROCÈS DEVANT JURY. Le terme « Litige » prend son sens le plus large possible autorisé par la loi. Cela inclut tout litige, réclamation ou controverse découlant de ou lié à votre achat de ce produit, toute garantie sur le produit ou l'état du produit. Il comprend également la détermination de la portée ou de l'applicabilité de la présente clause compromissoire. L'exigence d'arbitrage s'applique aux réclamations contractuelles et délictuelles, en vertu de la loi ou autrement.
- c. **RENONCIATION À L'ARBITRATION DE CLASSE :** L'ARBITRAGE EST TRAITÉ SUR UNE BASE INDIVIDUELLE. SI UN LITIGE EST ARBITRÉ, VOUS ET NOUS RENONÇONS EXPRESSÉMENT À TOUT DROIT DE PARTICIPER EN TANT QUE REPRÉSENTANT DU GROUPE OU MEMBRE DU GROUPE À TOUTE RÉCLAMATION DU GROUPE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR CONTRE NOUS OU NOUS CONTRE VOUS, OU EN TANT QUE PROCUREUR GÉNÉRAL PRIVÉ OU EN TOUTE AUTRE QUALITÉ REPRÉSENTATIVE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. VOUS ET NOUS RENONÇONS ÉGALEMENT À TOUT DROIT À L'ARBITRAGE DE CLASSE OU À TOUTE CONSOLIDATION D'ARBITRAGES INDIVIDUELS.
- d. **Découverte et autres droits :** La découverte et les droits d'appel en arbitrage sont généralement plus limités que dans un procès. Cela s'applique à vous et à nous. Les autres droits que vous ou nous aurions devant un tribunal peuvent ne pas être disponibles dans le cadre d'un arbitrage. Veuillez lire cette clause d'arbitrage et consulter le règlement des organisations d'arbitrage énumérées ci-dessous pour plus d'informations.
- e. **OPTION DE TRIBUNAL DES PETITES CRÉANCES :** VOUS POUVEZ CHOISIR DE PLAIDER TOUT LITIGE ENTRE VOUS ET L'UN DE NOUS DEVANT LA COUR DES PETITES CRÉANCES, PLUTÔT QU'EN ARBITRAGE, SI LE LITIGE RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES POUR ÊTRE ENTENDU DEVANT LA COUR DES PETITES CRÉANCES.
- f. **Loi applicable :** Pour les résidents des États-Unis, les procédures et les effets de l'arbitrage seront régis par la loi fédérale sur l'arbitrage (9 U.S.C. § 1 et suivants) plutôt que par la loi de l'État concernant l'arbitrage. Pour les résidents du Canada, les

procédures et les effets de l'arbitrage seront régis par la loi d'arbitrage applicable de la province dans laquelle vous avez acheté votre Produit. La loi régissant vos droits de garantie substantiels et autres réclamations sera la loi de l'État ou de la province dans lequel vous avez acheté votre Produit. Tout tribunal compétent peut rendre un jugement sur la sentence arbitrale.

- g. Règlement de l'arbitrage : Si le montant en litige est inférieur à 250 000 \$ , l'arbitrage sera décidé par un seul arbitre. Si le montant en litige est supérieur ou égal à 250 000 \$ , l'arbitrage sera décidé par un panel de trois arbitres. Le ou les arbitre(s) seront choisis conformément aux règles de l'organisation d'arbitrage administrante. Les résidents des États-Unis peuvent choisir JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, [www.jamsadr.com](http://www.jamsadr.com)), ou, sous réserve de notre approbation, toute autre organisation d'arbitrage. De plus, les résidents canadiens peuvent choisir l'Institut ADR du Canada (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, [www.amic.org](http://www.amic.org)). Les règles de ces organisations peuvent être obtenues en contactant l'organisation ou en visitant son site Web. Si les règles de l'organisation d'arbitrage choisie sont en conflit avec la présente clause d'arbitrage, les dispositions de la présente clause d'arbitrage prévalent. La sentence du ou des arbitre(s) sera définitive et contraignante pour toutes les parties.
- h. Lieu de l'audience d'arbitrage : À moins que la loi applicable n'en dispose autrement, l'audience d'arbitrage pour les résidents des États-Unis se déroulera dans le district judiciaire fédéral dans lequel vous résidez (dans votre région natale) ou, pour les résidents canadiens, dans la province dans laquelle vous résidez et, si vous le souhaitez, en personne.
- i. Frais de l'arbitrage : Chaque partie est responsable de ses propres frais d'avocat, d'expert et autres, à moins que la loi applicable n'exige le contraire. Nonobstant la phrase précédente, et sauf disposition contraire de la loi applicable, si vous êtes un consommateur en vertu des règles JAMS ou des règles d'un autre administrateur d'arbitrage convenu, Midea vous paiera ou vous remboursera tous les frais ou coûts raisonnables dans la mesure requise par la loi ou les règles de l'administrateur d'arbitrage applicable. Que la loi ou de telles règles l'exigent ou non, si vous l'emportez à l'arbitrage sur toute réclamation contre Midea, Midea vous remboursera tous les frais raisonnables payés à l'administrateur d'arbitrage dans le cadre de la procédure d'arbitrage. En aucun cas, Midea ne vous demandera le paiement ou le remboursement des frais raisonnables que Midea encourt dans le cadre de l'arbitrage. Si vous devez avancer des frais ou des coûts à JAMS ou à un autre administrateur d'arbitrage convenu, mais que vous demandez à Midea de le faire à votre place, Midea examinera et répondra à votre demande.
- j. Survie et force exécutoire de la présente clause compromissoire : La présente clause d'arbitrage survivra à l'expiration ou à la résiliation, ou à tout transfert, de la garantie sur votre produit. Si une partie de la présente clause d'arbitrage, à l'exception des renoncements aux droits d'action collective, est jugée inapplicable pour quelque raison que ce soit, le reste de la présente clause et la garantie resteront exécutoires. Si, dans un cas où des allégations de recours collectif ont été faites, la renonciation aux droits de recours collectif en vertu de la présente garantie est jugée inapplicable à l'égard d'une partie du litige, les parties du litige à l'égard desquelles la renonciation aux droits de recours collectif a été jugée inapplicable seront coupées et procéderont devant un tribunal sans référence ou application de la présente clause d'arbitrage. Toutes les parties restantes feront l'objet d'un arbitrage.

## **RÉSIDENTS QUÉBÉCOIS**

Les dispositions d'arbitrage de cette garantie ne s'appliquent pas aux résidents du Québec.





*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2024 tous droits réservés